

## Información general de seguridad

### ⚠ ADVERTENCIA


- Use detergente neutro para limpiar la cadena. No use detergentes alcalinos o ácidos como limpiadores de óxido pues pueden dañar y/o hacer fallar la cadena.
- Usar el pasador de conexión reforzado sólo para conectar el tipo de cadena angosta.
- Existen dos tipos diferentes de pasadores de conexión reforzados. Asegurarse de verificar el cuadro a continuación antes de seleccionar el pasador a usar. Si se usan pasadores de conexión diferentes de los pasadores de conexión reforzados, o si se usa un pasador de conexión reforzado o una herramienta no indicada para el tipo de cadena usada, no podrá lograr la fuerza de conexión suficiente, lo cual puede ocasionar que la cadena se rompa o se caiga.

Cadena	Pasador de conexión reforzado	Herramienta para cadenas
Cadena superangosta de 9 velocidades como la CN-7701 / CN-HG93	Plateada	TL-CN32 / TL-CN23
Cadena angosta de 8/7/6 velocidades como la CN-HG50 / CN-IG51	Negra	TL-CN32 / TL-CN23

- Si fuera necesario ajustar el largo de la cadena debido a un cambio en el número de dientes de una rueda dentada, cortarla en un lugar que no sea el que se encuentra el pasador de conexión reforzado o un pasador de extremo. Si se corta la cadena en el lugar donde hay un pasador reforzado o un pasador de extremo se dañará la cadena.
- Tenga cuidado que su ropa no sea atrapada por la cadena cuando monte la bicicleta, de lo contrario se podría caer de la misma.
- Verifique que la tensión de la cadena sea correcta y que la cadena no está dañada. Si la tensión no es suficiente o la cadena está dañada, deberá cambiar la cadena. De lo contrario, la cadena se podría romper y provocarle heridas graves.
- Verifique que no haya rajaduras en los brazos de la biela antes de montar la bicicleta. Si existen rajaduras, el brazo de la biela se podría romper y se podría caer de la bicicleta.
- Obtenga y lea cuidadosamente las instrucciones al instalar las partes. Una parte floja, gastada o dañada puede resultar heridas para el ciclista.
- Recomendamos usar sólo repuestos genuinos de Shimano.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

### Nota

- Los pasadores de conexión reforzados no se pueden usar con la cadena UG, de lo contrario las conexiones no se moverán correctamente y harán ruido.
- FD-TZ31/TZ30 son compatibles con no SIS y no pueden ser usados en combinación con la SL-TX50-L.
- Engrasar la sección roscada del juego pedalier y la rosca interior del adaptador antes de instalar el juego pedalier.
- Además, si el rendimiento de pedaleo no parece normal, verifique eso una vez más.
- Verifique que no haya flojedad en las juntas o conexiones antes de montar la bicicleta. (BB-FC, FC-PD)
- No lave el juego pedalier con chorros de alta presión de agua.
- Si siente que el eje del juego pedalier está flojo, deberá cambiar el juego pedalier.
- Si al hacer el cambio no se siente que sea suave, lave el desviador de cambios y lubrique todas las partes móviles.
- Si la flojedad en las articulaciones es muy grande que no se puede ajustar, deberá cambiar el desviador de cambios.
- Deberá lavar periódicamente las ruedas dentadas en un detergente neutro y luego volver a lubricarlas. Además, lavar la cadena con detergente neutro y lubricarlo es una manera efectiva de prolongar la vida útil de las ruedas dentadas y la cadena.
- Si la cadena se sale de las ruedas dentadas durante el uso, cambie las ruedas dentadas y la cadena.
- Usar una envoltura de cable que sobre un poco cuando se gira el manillar completamente a ambos lados. Además, verificar que la palanca de cambios no toque el cuadro de la bicicleta cuando se haya girado completamente el manillar.
- Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para asegurarse de que desliza correctamente.
- Las palancas relacionadas con los cambios de velocidades se deben utilizar sólo cuando la catalina está girando.
- Para el funcionamiento correcto, usar una envoltura de cable y una guía de cable de juego de pedalier.
- Para asegurar el mejor rendimiento, asegurarse de usar sólo el tipo de cadena especificado. No se puede usar una cadena ancha.
- Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.
- Si tiene alguna duda respecto al uso, mantenimiento, ajuste o instalación, por favor consultar a una tienda especializada en bicicletas.



## Instrucciones de servicio técnico

SI-6DK0B

# Sistema de transmisión delantero

SHIMANO  
*Tourney*

Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

Serie		Tourney	
Engranajes	Derecha	7 / 6 velocidades	7 / 6 velocidades
	Izquierda	SIS de 3 velocidades	No SIS
Palanca de cambio	Izquierda	SL-TX50-L	SL-TX50-LN/SL-TX30-LN
Envoltura de cable		SIS	SIS
Desviador de cambio delantero		FD-C051/FD-TY30 FD-C050/FD-TY10	FD-C051/FD-TZ31 FD-C050/FD-TZ30
Conjunto de platos		FC-TX70/FC-TX71/FC-TY33	
Juego de pedalier		BB-UN26	BB-UN26
Cadena		CN-UG51/CN-HG50/CN-HG40	CN-UG51/CN-HG50/CN-HG40
Guía de cable del juego de pedalier		SM-SP18/BT18	SM-SP18/BT18

Nota: Las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso (Spanish)

## Especificaciones

### Palanca de cambio

Modelo	SL-TX50-L	SL-TX50-LN / TX30-LN
Engranajes	SIS de 3 velocidades	No SIS

### Desviador de cambio delantero

Modelo	FD-C051/C050	FD-TY30	FD-TY10	FD-TZ31/TZ30
Diámetro de la abrazadera del desviador de cambio delantero (Tipo normal)	S, M, L	S	S, M	S, M
Diámetro de la abrazadera del desviador de cambio delantero (Tipo de cableado superior)	S, M, L		S, M	S, M
Angulo de los tirantes traseros inferiores (α)	66°-69°	63°-66° 66°-69°	66°-69°	66°-69°



### Conjunto de platos

Modelo	FC-TX71	FC-TY33	FC-TX70
Combinación de los dientes del conjunto de platos	48T-38T-28T		42T-34T-24T
Largo de la biela	170mm		170mm
Medida de la rosca del pedal	BC 9/16" X 20 T.P.I. (Rosca inglesa)		BC 9/16" X 20 T.P.I. (Rosca inglesa)
Medida de la rosca de la cazoleta del juego de pedalier	BC 1.37" X 24 T.P.I. (68, 73 mm)		BC 1.37" X 24 T.P.I. (68, 73 mm)
Desviador de cambio delantero	FD-C051	FD-C051/TY30/TZ31	FD-C050

### Juego de pedalier


Tipo	Línea de la cadena	Largo del eje fijo	Ancho del manguito	Marca	Dimensiones de la rosca
Triple	47.5mm	122.5mm	68mm	D-NL	BC1.37 X 24 T.P.I.

## Haciendo el cambio

### < SL-TX50-L >


**Para cambiar de un plato menor a un plato mayor**  
Al empujar una vez la palanca, se hace el cambio de a un plato alavez de un plato menor a un plato mayor.

Por ejemplo:  
del plato intermedio al plato mayor.




**Para cambiar de un plato mayor a un plato menor**  
Al empujar una vez la palanca, se hace el cambio de un plato a la vez, de un plato menor a un plato mayor.

Por ejemplo:  
del plato mayor al plato intermedio.



### < SL-TX50-LN / TX30-LN >


Resulta más difícil pedalear.



Resulta más fácil de pedalear.

## Instalación del juego de pedalier


Instalar usando la herramienta especial TL-UN74. Instalar primero el cuerpo principal y, después, el adaptador.



Par de apriete:  
50 - 70 N·m {500 - 700 kgf·cm}

## Instalación del conjunto de platos

Se debe usar un extractor de bielas sin chaveta (TL-FC10) para instalar el conjunto de platos.




Par de apriete:  
35 - 50 N·m {350 - 500 kgf·cm}

## Instalación del desviador de cambio delantero


### 1. < FD-C051 / FD-C050 / FD-TY30 / FD-TY10 >

Ajustar y luego instalar el desviador de cambio delantero tal como se indica en la figura. No desmontar el bloque de alineación Pro-Set.




### < FD-TZ31 / FD-TZ30 >

Instalar de manera que haya una separación de 1 - 3 mm en el punto más cercano entre el plato mayor y el borde inferior de la guía de cadena.



### 2. La sección de plana la placa exterior de la guía de cadena debe estar directamente arriba y paralela al plato mayor.




### 3. Apretar usando una llave de tuercas de 9 mm (TY30, TY10, TZ31, TZ30) o una llave Allen de 5 mm (C051, C050).

Par de apriete:  
5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}


## Largo de la cadena

### < GS >

Agregar dos eslabones (con la cadena en el plato mayor y la rueda dentada mayor)



### < SS >




## Ajuste

Se debe seguir el orden descrito a continuación.

### 1. Ajuste de tope interior

#### < FD-C051 / FD-C050 / FD-TY30 / FD-TY10 >

Retirar primero el bloque de alineación Pro-Set. Luego, colocar de forma que la separación entre la placa interior de la guía de cadena y la cadena sea 0 - 0,5 mm.



### < FD-TZ31 / FD-TZ30 >

Ajustar de manera que la separación entre la placa interior de la guía de cadena y la cadena sea 0 - 0,5 mm.

Posición de la cadena  
Rueda dentada mayor  
Plato menor




### 2. Instalación y ajuste del cable

Tirando firmemente del cable, apretar el perno de sujeción con una llave de tuercas de 9 mm (TY30, TY10, TZ31, TZ30) o una llave Allen de 5 mm (C051, C050) para asegurar el cable.

Par de apriete : 5 - 7 N·m {50 - 70 kgf·cm}

### Inserción del cable

Insertar el cable dentro de la envoltura del cable por el extremo que tiene una marca. Lubricarla por el extremo con la marca de manera que el cable funcione con eficiencia.




### Corte de la envoltura del cable

Al cortar la envoltura del cable, cortarla por el extremo opuesto al de la marca. Después de cortar la envoltura del cable, redondear el extremo de manera que el interior del agujero tenga el diámetro uniforme.




Colocar la misma tapa de extremo de la envoltura del cable de lado cortado de la envoltura del cable.




### 3. Ajuste de la tensión del cable

Luego de eliminar la flojedad del cable, volver a colocarla en el desviador de cambio delantero, tal como se indica en la figura.

Tipo normal




Tipo de cableado superior



Cortar el cable sobrante, colocarle una tapa de extremo y engancharlo en la saliente de la zapata.

### < FD-C051 / FD-C050 >




Tipo de cableado superior

Tipo normal


### 4. Ajuste de tope exterior

Colocar de forma que la separación entre la placa exterior de la guía de cadena y la cadena sea de 0 - 0,5 mm.



### 5. Ajuste del plato intermedio (SL-TX50-L)

Colocar la cadena en la rueda dentada mayor, y adelante, mover la cadena del plato mayor al plato intermedio. Ajustar usando el perno de ajuste de cable de manera que la separación entre la placa interior de guía de cadena y la cadena sea 0 - 0,5 mm.



### 6. Guía para localización de fallas

Después de realizar los pasos 1 al 5, mover la palanca de cambios para verificar el funcionamiento. (También es útil en caso que resulte difícil hacer los cambios.)

Si la cadena se cae hacia el lado de la biela	Apretar hacia la derecha el tornillo de ajuste de tope exterior (aprox. 1/4 de vuelta).
Si el cambio del plato intermedio a mayor se hace con dificultad	Aflojar hacia la izquierda el tornillo de ajuste de tope exterior (aprox. 1/8 de vuelta).
Si el cambio del plato intermedio a menor se hace con dificultad	Aflojar hacia la izquierda el tornillo de ajuste de tope interior (aprox. 1/8 de vuelta).
Si la cadena y la placa interior del desviador de cambio delantero se tocan en el plato mayor	Apretar hacia la derecha el tornillo de ajuste de tope exterior (aprox. 1/8 de vuelta).
Si la cadena y la placa exterior del desviador de cambio delantero se tocan en el plato mayor	Aflojar hacia la izquierda el tornillo de ajuste de tope exterior (aprox. 1/8 de vuelta).
Si se salta el plato intermedio al hacer el cambio desde el plato mayor	Aflojar hacia la izquierda el casquillo de ajuste de la envoltura de cable (1 ó 2 vueltas).
Si la cadena y la placa interior del desviador de cambio delantero se tocan cuando se cambia desde una rueda dentada a la rueda dentada mayor cuando la cadena se encuentra en el plato intermedio.	Apretar hacia la derecha el casquillo de ajuste de la envoltura de cable (1 ó 2 vueltas).
Si resultará difícil cambiar del plato mayor al plato intermedio	
Si la cadena se cae hacia el lado del juego de peda	Apretar hacia la derecha el tornillo de ajuste de tope interior (1/2 vuelta).

\* SL-TX50-L

## Cambio del cable

Accione la palanca para colocar la cadena en la primera posición (plato pequeño), y luego pase el cable.

