

일렉트릭 와이어 / 일렉트릭 와이어 커버 / 정선 / 그로밋

중요 공지

• 사용 설명서에 포함되지 않은 제품의 설치와 조절, 교체에 관한 정보는 구매처 또는 디스트리뷰터에 문의하십시오. 숙련된 자전거 전문 기술자를 위한 딜러 매뉴얼은 당사 홈 페이지(<https://si.shimano.com>)에서 제공됩니다.

안전을 위해 **사용 전**에 반드시 이 “**사용 설명서**”를 읽고 그에 따라 올바르게 사용하십시오. 또한, 언제든지 참조할 수 있게 **사용 설명서를 잘 보관**하십시오.

신체적 부상 및 장비와 주변 환경의 물리적 손상을 방지하려면 다음 지침을 항상 준수해야 합니다. 지침은 제품을 올바르게 사용하지 않을 경우 발생할 수 있는 위험이나 손상 정도에 따라 분류됩니다.

⚠ 위험	본 지침을 따르지 않을 경우 사망에 이르거나 심각한 부상을 입게 됩니다.
⚠ 경고	본 지침을 따르지 않을 경우 사망이나 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.
⚠ 주의	본 지침을 따르지 않을 경우 신체적 부상 또는 장비 및 주변에 물리적 손상이 발생할 수 있습니다.

주요 안전 정보

⚠ 경고

- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 그렇게 할 경우 제품이 올바르게 작동하지 않을 수 있고, 갑자기 떨어져 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.
- 변속 스위치 작동 시 **앞변속기와 접촉**하지 마십시오. 그러면 손가락이 걸려 부상을 입을 수 있습니다.

참고

- 소형 방수 커넥터를 거듭 연결했다가 분리하지 마십시오. 그렇게 하면 기능을 저하시킬 수 있습니다.
- 이 부품은 우천시 라이딩 조건에도 견딜 수 있도록 완전 방수 설계되기는 했지만 의도적으로 물속에 넣지는 마십시오.
- 고압 세척기로 자전거를 세척하지 마십시오. 어떤 부품에든 물이 들어가면 작동 문제가 발생하거나 녹이 슬 수 있습니다.
- 부품은 조심히 다루고 강한 충격을 주지 마십시오.
- 부품 소프트웨어 업데이트를 위해서는 구매처에 문의하십시오. 최신 정보는 SHIMANO 웹 사이트에서 제공됩니다.
- 제품 세척에 시너 또는 기타 용제를 사용하지 마십시오. 이러한 용제는 표면을 손상시킬 우려가 있습니다.
- E-TUBE 포트에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 어린이가 실수로 삼키는 일이 발생하지 않도록 어린이의 손이 닿지 않는 안전한 곳에 보관하십시오.


- 정상적인 사용과 노화에 따른 제품의 자연적인 마모와 성능 저하는 보증 항목에서 제외됩니다.

자전거 주행 전 정기 점검 사항

자전거 라이딩 전에 다음 사항을 점검하십시오. 문제가 발견되는 경우 구매처 또는 디스트리뷰터에 문의하십시오.


- 배터리의 잔여 충전량이 충분합니까?
- 전선이 눈에 띄게 손상되었습니까?

부품명



배터리 잔량 표시기 기능


변속 스위치를 0.5초 이상 길게 누르십시오. 정선[A]의 배터리 잔량 표시기로 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.



* 배터리 잔량이 부족할 때 앞변속기가 먼저 작동을 멈춘 후 뒷변속기가 멈춥니다. 배터리가 완전히 방전되면, 변속기가 마지막 기어 위치에 고정됩니다. 배터리 표시기가 빨간색으로 켜지면 최대한 빨리 배터리를 충전할 것을 권장합니다.

보호 기능

* 보호 기능이 활성화된 후에는 프론트 체인휠을 돌리면서 작동을 복원하십시오. 자전거가 넘어지면서 강한 충격을 받을 때 시스템을 보호하기 위해 보호 기능이 작동하고 모터 및 링크 사이의 연결을 일시적으로 끊어 뒷변속기의 적절한 기능을 방해합니다. 이런 경우 SM-EW67-A-E의 정선[A]의 뒷변속기 조절 버튼을 5초 이상 길게 누르십시오. 그러면 모터와 링크의 연결이 복원되고 뒷변속기의 보호 기능이 해제됩니다. 복구되지 않는 경우 케이블을 수동으로 작동하십시오. 변속 스위치를 조작하여 연결이 복구되는지 확인하십시오.



정선[A]의 적색 LED가 점등되면 뒷변속기가 변속되지 않습니다. 적색 LED가 꺼질 때까지 뒷변속기 조절 버튼을 누르십시오.