

이상 돌리지 마십시오.

참고

- 예기치 않게 클리트를 분리하는 것을 방지하고 필요한 경우에만 분리할 수 있도록 하기 위해 클리트 유지력이 제대로 조절되었는지 확인하십시오.
- 클리트를 똑같이 조정하지 않으면 라이더가 클리트를 연결 또는 분리하기가 어려울 수 있습니다. 오른쪽 및 왼쪽 페달의 클리트 유지력이 동일하게 조절되어야 합니다.

클리트 교체, 바디 커버 교체

클리트 및 바디 커버는 마모되며 주기적으로 교체해야 합니다. 마모로 인해 클리트 분리가 너무 뻑뻑하거나 느슨해지기 시작하면 즉시 구매처 또는 디스트리뷰터에 문의하고 클리트와 바디 커버를 새것으로 교체하십시오.

