

Pc-koppeltoestel



Montage-instructies in overige talen zijn beschikbaar op:
<http://si.shimano.com>

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem voor meer informatie over montage en afstelling contact op met de plaats van aankoop of een fietsdealer in uw woonplaats. Er is ook een dealershandleiding beschikbaar op onze website (<http://si.shimano.com>).
- Dit product niet demonteren of aanpassen.

Lees voor de veiligheid voor gebruik deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg deze voor correct gebruik op.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Neem voor de richtlijnen betreffende vervanging contact op met uw leverancier of een fietshandel.

WAARSCHUWING

- Bewaar na het zorgvuldig lezen van de gebruikershandleiding deze op een veilige plaats voor toekomstige naslag.

Opmerking

- Niet buitenshuis gebruiken of in een omgeving met hoge vochtigheid.
- Plaats het pc-koppeltoestel tijdens gebruik niet op een stoffige vloer.
- Plaats het pc-koppeltoestel tijdens gebruik op een stabiele ondergrond, bijvoorbeeld een tafel.
- Plaats tijdens gebruik geen voorwerpen op het pc-koppeltoestel of de kabels.
- De kabels niet bij elkaar bundelen.
- Draag het pc-koppeltoestel niet aan de kabels.
- Geen overmatige kracht op de kabels uitoefenen.
- Gebruik uitsluitend de usb-kabel die is meegeleverd met het pc-koppeltoestel.
- Verbind het pc-koppeltoestel rechtstreeks met de computer, zonder tussenapparaten zoals een hub.
- Rijd niet op de fiets terwijl het pc-koppeltoestel en de kabel er nog aan verbonden zijn.
- Niet meer dan twee of meer van dezelfde eenheden aansluiten op hetzelfde aansluitpunt. Als dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de eenheden niet correct functioneren.
- Koppel of ontkoppel geen apparaten terwijl de pc nog bezig is een aangesloten apparaat te herkennen of nadat dit herkend is. Als dit verzuimd wordt, werken de apparaten mogelijk niet goed. Controleer de procedures die worden gegeven in de gebruikershandleiding voor het E-tube Project bij het koppelen en ontkoppelen van apparaten.
- Na veelvuldig losmaken en aansluiten zal de PC verbindingkabel de neiging hebben losser te gaan zitten. Als dit gebeurt, de kabel vervangen.
- Maak het pc-koppeltoestel niet nat en reinig het niet met schoonmaakmiddel.
- Verbind nooit twee of meer pc-koppeltoestellen gelijktijdig aan dezelfde pc. Als twee of meer pc-koppeltoestel gelijktijdig zijn verbonden, werken ze niet goed. Ook kunnen er storingen ontstaan op de pc en kan het daardoor nodig zijn de pc opnieuw op te starten.

■ Hoofdspecificaties

Gebruikstemperatuur	0 °C -- 40 °C
Bewaartemperatuur	- 20 °C -- 70 °C
Vochtigheid bij gebruik/bewaring	10 -- 95 % RH/ 10 -- 95 % RH
Nominale spanning	5 V ± 5 %
Nominaal stroomverbruik	2,5 W
Interface	USB 2.0 (Volle snelheid)
Poort type	Bij PC: A type Op het pc-koppeltoestel: Mini B type
Afmetingen	96,4 × 53,4 × 22 mm
Gewicht	80 g
LED	Tijdens normaal gebruik: Licht op Voorbereiding: Knippert

Accessoires: * PC verbindingkabel (x 2) 2 m /
 * USB kabel (x 1) 50 cm

■ Compatibele PC's

Voor informatie over geschikte pc's kunt u terecht op de supportwebsite (<http://e-tubeproject.shimano.com>).

■ Bijzonderheden

Het pc-koppeltoestel kan worden gebruikt om een pc aan de fiets te koppelen (systeem of apparaat), en een E-tube Project kan gebruikt worden om taken als probleemdiagnose van afzonderlijke apparaten of het hele systeem uit te voeren, of de firmware* bij te werken en aan te passen.

* E-tube Project: De pc-toepassing

* Firmware: de software in elk van de eenheden

De toepassing downloaden

Om het pc-koppeltoestel te gebruiken, moet u beschikken over E-tube Project. Download een E-tube Project van de ondersteuningswebsite (<http://e-tubeproject.shimano.com>).

Zie de ondersteuningswebsite voor informatie over het installeren van E-tube Project. Voor informatie over hoe u de computer moet bedienen, raadpleeg de help-sectie van het E-tube Project.