

Informações gerais de segurança

ADVERTÊNCIA

- Leia e siga cuidadosamente as instruções de serviço antes de instalar as peças. Peças frouxas, desgastadas ou danificadas podem causar a queda da bicicleta e ferimentos sérios podem ocorrer como resultado. Recomendamos somente o uso de peças de reposição originais da Shimano.
- Leia e siga cuidadosamente as instruções de serviço antes de instalar as peças. Se os ajustes não forem realizados corretamente, a corrente pode soltar e isso pode ocasionar sua queda da bicicleta, o que pode resultar em ferimentos graves.
- Leia estas Instruções de serviços técnicos cuidadosamente e mantenha-as em um lugar seguro para referência posterior.

Nota

- A fim de assegurar um funcionamento correto, use sempre a blindagem externa especificada e o guia de cabo do descanso inferior.
- Se recomenda engrasar a superfície exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para asegurarse de que desliza correctamente.
- Uma vez que a alta resistência de um quadro com roteamento interno do cabo, prejudicaria o funcionamento do SIS, não deverá ser utilizado este tipo de quadro.
- A operação das alavancas relacionadas com a troca de marchas só deve ser feita quando a coroa do pedivela estiver em movimento.
- Utilize um condute com comprimento suficiente, a fim de compensar o movimento quando o guidão é virado completamente para ambos os lados. Além disso, verifique se a alavanca de câmbio não esbarra no quadro da bicicleta quando o guidão é virado completamente.
- Uma graxa especial deve ser utilizada para o cabo de mudança de marchas. Não utilize graxa DURA-ACE ou outros tipos de graxa, do contrário, poderá provocar uma deterioração no desempenho de mudança de marchas.
- Não desmonte o indicador e o conjunto de alavanca de câmbio, pois isto pode danificá-lo ou causar um mal funcionamento.
- As peças não estão garantidas contra desgaste natural ou deterioração resultante de uso normal.
- Contate por gentileza um comerciante profissional de bicicletas, se tiver quaisquer dúvidas relativas aos métodos de instalação, regulagem, manutenção e operação.

Instruções para o serviço técnico

	SI-6UR0A-001	
	SL-R780 / SL-R783	Alavanca de câmbio
	SL-4600 / SL-4603	

Visando obter o melhor desempenho, recomendamos o uso da seguinte combinação.

Alavanca de câmbio	Diantero	SL-R780	SL-4600
Conduite		OT-SP41	
Engrenagens		20	
Câmbio diantero	FD-6700 / FD-5700	FD-4600	
Pedivela	FC-6700 / FC-6750 FC-5700 / FC-5750	FC-4600 / FC-4650	
Câmbio traseiro	RD-6700 / RD-5700	RD-4600	
Cubo traseiro	FH-6700 / FH-5700	FH-4600	
Cassete	CS-6700 / CS-5700	CS-4600	
Corrente	CN-6701 / CN-5701	CN-4601	
Guia B.B.		SM-SP17	

Alavanca de câmbio	Diantero	SL-R783	SL-4603
Conduite		OT-SP41	
Engrenagens		30	
Câmbio diantero	FD-6703 / FD-5703	FD-4603	
Pedivela	FC-6703 / FC-5703	FC-4603	
Câmbio traseiro	RD-6700 / RD-5700	RD-4600	
Cubo traseiro	FH-6700 / FH-5700	FH-4600	
Cassete	CS-6700 / CS-5700	CS-4600	
Corrente	CN-6600 / CN-5600	CN-5600	
Guia B.B.		SM-SP17	

Alavanca de câmbio	Diantero	SL-R780	SL-4600
Conduite		OT-SP41	
Engrenagens		20	
Câmbio diantero	FD-6700 / FD-5700	FD-4600	
Pedivela	FC-6700 / FC-6750 FC-5700 / FC-5750	FC-4600 / FC-4650	
Câmbio traseiro	RD-6700 / RD-5700	RD-4600	
Cubo traseiro	FH-6700 / FH-5700	FH-4600	
Cassete	CS-6700 / CS-5700	CS-4600	
Corrente	CN-6701 / CN-5701	CN-4601	
Guia B.B.		SM-SP17	

Alavanca de câmbio	Diantero	SL-R783	SL-4603
Conduite		OT-SP41	
Engrenagens		30	
Câmbio diantero	FD-6703 / FD-5703	FD-4603	
Pedivela	FC-6703 / FC-5703	FC-4603	
Câmbio traseiro	RD-6700 / RD-5700	RD-4600	
Cubo traseiro	FH-6700 / FH-5700	FH-4600	
Cassete	CS-6700 / CS-5700	CS-4600	
Corrente	CN-6600 / CN-5600	CN-5600	
Guia B.B.		SM-SP17	

Alavanca de câmbio	Diantero	SL-R780	SL-4600
Conduite		OT-SP41	
Engrenagens		20	
Câmbio diantero	FD-6700 / FD-5700	FD-4600	
Pedivela	FC-6700 / FC-6750 FC-5700 / FC-5750	FC-4600 / FC-4650	
Câmbio traseiro	RD-6700 / RD-5700	RD-4600	
Cubo traseiro	FH-6700 / FH-5700	FH-4600	
Cassete	CS-6700 / CS-5700	CS-4600	
Corrente	CN-6701 / CN-5701	CN-4601	
Guia B.B.		SM-SP17	

Alavanca de câmbio	Diantero	SL-R783	SL-4603
Conduite		OT-SP41	
Engrenagens		30	
Câmbio diantero	FD-6703 / FD-5703	FD-4603	
Pedivela	FC-6703 / FC-5703	FC-4603	
Câmbio traseiro	RD-6700 / RD-5700	RD-4600	
Cubo traseiro	FH-6700 / FH-5700	FH-4600	
Cassete	CS-6700 / CS-5700	CS-4600	
Corrente	CN-6600 / CN-5600	CN-5600	
Guia B.B.		SM-SP17	

Alavanca de câmbio	Diantero	SL-R780	SL-4600
Conduite		OT-SP41	
Engrenagens		20	
Câmbio diantero	FD-6700 / FD-5700	FD-4600	
Pedivela	FC-6700 / FC-6750 FC-5700 / FC-5750	FC-4600 / FC-4650	
Câmbio traseiro	RD-6700 / RD-5700	RD-4600	
Cubo traseiro	FH-6700 / FH-5700	FH-4600	
Cassete	CS-6700 / CS-5700	CS-4600	
Corrente	CN-6701 / CN-5701	CN-4601	
Guia B.B.		SM-SP17	

Alavanca de câmbio	Diantero	SL-R783	SL-4603
Conduite		OT-SP41	
Engrenagens		30	
Câmbio diantero	FD-6703 / FD-5703	FD-4603	
Pedivela	FC-6703 / FC-5703	FC-4603	
Câmbio traseiro	RD-6700 / RD-5700	RD-4600	
Cubo traseiro	FH-6700 / FH-5700	FH-4600	
Cassete	CS-6700 / CS-5700	CS-4600	
Corrente	CN-6600 / CN-5600	CN-5600	
Guia B.B.		SM-SP17	

Alavanca de câmbio	Diantero	SL-R780	SL-4600
Conduite		OT-SP41	
Engrenagens		20	
Câmbio diantero	FD-6700 / FD-5700	FD-4600	
Pedivela	FC-6700 / FC-6750 FC-5700 / FC-5750	FC-4600 / FC-4650	
Câmbio traseiro	RD-6700 / RD-5700	RD-4600	
Cubo traseiro	FH-6700 / FH-5700	FH-4600	
Cassete	CS-6700 / CS-5700	CS-4600	
Corrente	CN-6701 / CN-5701	CN-4601	
Guia B.B.		SM-SP17	

Alavanca de câmbio	Diantero	SL-R783	SL-4603
Conduite		OT-SP41	
Engrenagens		30	
Câmbio diantero	FD-6703 / FD-5703	FD-4603	
Pedivela	FC-6703 / FC-5703	FC-4603	
Câmbio traseiro	RD-6700 / RD-5700	RD-4600	
Cubo traseiro	FH-6700 / FH-5700	FH-4600	
Cassete	CS-6700 / CS-5700	CS-4600	
Corrente	CN-6600 / CN-5600	CN-5600	
Guia B.B.		SM-SP17	

Alavanca de câmbio	Diantero	SL-R780	SL-4600
Conduite		OT-SP41	
Engrenagens		20	
Câmbio diantero	FD-6700 / FD-5700	FD-4600	
Pedivela	FC-6700 / FC-6750 FC-5700 / FC-5750	FC-4600 / FC	