Informações gerais de segurança

▲ ADVERTÊNCIA

- Verifique se as rodas estão firmemente seguras antes de andar na bicicleta. Se as rodas estiverem frouxas de qualquer modo, elas podem se soltar da bicicleta e ferimentos sérios poderão resultar.
- Utilize um detergente neutro para limpar a corrente. Não use detergentes alcalinos ou ácidos, tais como os produtos de limpeza de ferrugem, que poderão danificar e/ou inutilizar a corrente.
- Utilize o pino de conexão reforçado somente para conectar componentes do tipo corrente. Os componentes que não forem do tipo corrente não devem ser conectados com o pino de conexão reforçado. Verifique a tabela abaixo antes de escolher o pino que pretende utilizar. Se forem aplicados pinos diferentes dos pinos de conexão reforçados, ou se for utilizado um pino de conexão reforçado ou ferramenta não apropriados para o tipo de corrente em causa, isto poderá provocar uma insuficiência na resistência da conexão, o que poderá causar a quebra da corrente e a sua queda.
- Se for necessário ajustar o comprimento da corrente devido a uma alteração no número de dentes da coroa, execute o corte num lugar diferente do lugar onde foi feita a conexão com o pino de conexão reforçado ou um pino terminal. A corrente resultará danificada se for cortada num lugar onde foi feita a conexão com um pino de conexão reforçado ou um pino terminal.
- Cuidado para não deixar que as pontas das suas roupas fiquem presas na corrente enquanto estiver andando, do contrário, você poderá cair da bicicleta.
- Verifique se a tensão da corrente está correta e se a corrente não está danificada. Se a tensão estiver muito baixa, ou a corrente danificada, a corrente deverá ser substituída. Se isto não for feito, a corrente poderá quebrar e você poderá cair da bicicleta.
- Verifique se não há rachaduras nos braços da manivela antes de andar na bicicleta. Se houver rachaduras, o braço da manivela poderá quebrar e você poderá cair da bicicleta.
- **Adquira e leia cuidadosamente as instruções de serviço antes de instalar as peças.**
  Peças frouxas, desgastadas ou danificadas podem causar ferimentos no usuário. Recomendamos somente o uso de peças de reposição originais da Shimano.
- **Adquira e leia cuidadosamente as instruções de serviço antes de instalar as peças.**
  Se as ajustes não forem realizados corretamente, a corrente pode soltar e isso pode ocasionar sua queda da bicicleta, o que pode resultar em ferimentos graves.
- Leia estas Instruções de serviços técnicos cuidadosamente e mantenha-as em um lugar seguro para referência posterior.

Observação:

- Os pinos de conexão reforçados não podem ser usados com a corrente UG, senão as conexões não se moverão bem e produzirão ruído.
- Aplique graxa de lubrificação na sepão roscada do suporte inferior e na rosca interior do adaptador antes de instalar o suporte inferior.
- Além disso, se o desempenho do pedalar não parecer normal, verifique isto mais uma vez.
- Verifique se não há folgas em quaisquer juntas ou conexões antes de andar na bicicleta. (BB-FC, FC-PD)
- Não leve o suporte inferior como parte da bagagem.
- Se você sentir qualquer folga no eixo do suporte inferior, o suporte inferior deve ser substituído.
- Se as operações de montagem da manivela forem difíceis, ou se a desengrate e lubrifique todas as partes móveis.
- Se a folga dos eixo for tanto que não é possível realizar um ajuste, o desengate deve ser substituído.
- Você deve limpar o desengate periodicamente e lubrificar todas as partes móveis (mecanismo e pulsos).
- Se não pudermem ser feitos ajustes na mudança de marchas, verifique o grau de paralelismo na extremidade traseira da bicicleta. Também verifique se o cabo está lubrificado e se a cobertura externa está muito comprida ou muito curta.
- Se você ouvir ruído anormal resultante de uma folga na roda, a roda deve ser substituída.
- Se a roda ficar dura e difícil de girar, ela deve ser substituída com graxa.
- Não aplique lubrificante diretamente dentro do cubo, senão a graxa vai sair.
- As coroas devem ser lavadas periodicamente com detergente neutro e lubrificadas novamente. Além do mais, a limpeza da corrente com um detergente neutro e a subsequente lubrificação pode ser uma maneira eficiva de aumentar a vida útil da coroa e da corrente.
- Se a corrente ficar se soltando da coroa durante o uso, substitua a coroa e a corrente.
- Utilize um conduite com comprimento suficiente, a fim de compensar o movimento quando os punhos do guidão são virados completamente para ambos os lados. Além disso, verifique se a alavanca de mudança não esbarra no quadro da bicicleta quando os punhos do guidão são virados completamente.
- Se recomenda engraxar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para asegurarse de que deslize correctamente.
- A operação das alavancas relacionadas com a troca de marchas só deve ser feita quando a roda dentada do pedivela estiver em movimento.
- A fim de assegurar um funcionamento correto, use sempre a blindagem externa especificada e o guia de cabo do descanso inferior.
- Para obter o melhor desempenho, certifique-se de utilizar apenas uma corrente do tipo especificado. As correntes do tipo largo não poderão ser utilizadas.
- As peças não estão garantidas contra desgaste natural ou deterioração resultante de uso normal.
- Contacte por gentileza um comerciante profissional de bicicletas, se tiver quaisquer dúvidas relativas aos métodos de instalação, regulagem, manutenção e operação.

Generelle sikkerhedsoplysninger

▲ ADVARSEL

- Kontrollér, at hjulene sidder godt fast, for du kører på cykel. Hvis hjulene på nogoet sidder last, kan de falde ud af cykler under kørslen og du kan komme meget alvorligt til skade.
- Brug et neutralt rensemiddel til kæden. Brug ikke alkaliske eller syrebaserede rensemidler, som f. eks. rustfjerner, da det kan beskadige kæden, så den svigter.
- Brug kun den forstærkede samlestifte til at samle den smalle kædetype.
- Anvænder ikke almindelige kædestifte til at forbinde kædetyper, hvilken nittetype du skal bruge i skemaet nedenfor. Hvis du bruger andre nitter end de forstærkede eller en forstærket nitte eller kædeadskiller, der ikke er beregnet til den kædetype, du bruger, bliver samlingen ikke stærk nok. Kæden kan i så fald gå i stykker eller tabe af.
- **Sørg for at kontrollere, at samlingen er stærk nok, inden du begynder at cykle.**
  Hvis samlingen ikke sidder godt fast, kan den gå i stykker, og du kan komme alvorligt til skade.
- Hvis kæden er blevet fjernet, skal den altid monteres igen i den oprindelige retning.
- Hvis kæden er blevet fjernet og genmonteret, skal den altid udskiftes.
- Hvis kædehjulet er blevet fjernet og genmonteret, skal det