

シフティングレバー (ツーウェイリリース)



ユーザーマニュアルは以下にてご覧いただけます。
<http://si.shimano.com>

重要なお知らせ

- ユーザーマニュアルに記載されていない自転車への取付け、調整などにつきましては購入された販売店または代理店へご相談ください。なお、自転車安全整備士、自転車技士など専門知識を有する方むけのディーラーマニュアルはウェブサイト(<http://si.shimano.com>)で公開しています。
- 製品の分解、改造はおこなわないでください。

安全のため、必ずこの「ユーザーマニュアル」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

安全のために必ずお守りください

交換作業を必要とする事項は販売店または代理店へご相談ください。

警告

- ユーザーマニュアルをよくお読みになった後、大切に保管してください。

使用上の注意


- レバー操作時には必ずクランクを回しながら操作を行ってください。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗および品質の経年劣化は保証いたしません。
- カーボン製レバーはやわらかい布を使って必ず中性洗剤で洗ってください。さもないと素材にダメージを与えて強度が落ちる可能性があります。
- カーボン製レバーを高温な場所に放置したままにすることを避けてください。また火に近づけないでください。

乗車前の日常点検項目

乗車前には下記の項目を点検ください。異常がある場合は販売店または代理店へご相談ください。

- 変速はスムーズに行えますか。
- レバーはハンドルにしっかり取付いていますか。
- 操作時にふだんと異なる音はしませんか。

各部の名称



操作方法

変速操作方法

レバー操作時には必ずクランクを回しながら操作を行ってください。


操作時の注意

レバー ①、②とも、変速完了後はレバー初期位置に戻ります。

リア側レバーの操作


1段分だけ変速する場合は ① の位置まで操作し、2段分変速する場合は ② の位置まで操作するという具合に、変速したい段数分のストロークを操作します。

- レバー ①：リア小ギアから大ギアへの変速




①：1段分だけ変速

例：3段目から4段目へ




②：2段分一気に変速

例：3段目から5段目へ




- レバー ②：リア大ギアから小ギアへの変速



押しても引いても変速が出来ます。一部、2段分の変速操作が出来るモデルがあります。


例：4段目から3段目へ




フロント側レバーの操作

* イラストはトリプル仕様で描いていますが、ダブル仕様の場合も方法は同じです。

- レバー ①：フロント小ギアから大ギアへの変速



- レバー ②：フロント大ギアから小ギアへの変速



押しても引いても変速が出来ます。

トリム操作(音鳴り防止機構)

* 製品によりトリム操作対応モデルがあります。対応モデルについては販売店にご確認ください。フロントディレイラーとチェーンが接触し、音鳴りが発生した場合は下記の操作をすると解消します。チェーン位置により操作するレバーが異なります。* イラストはトリプル仕様で描いていますが、ダブル仕様の場合も方法は同じです。

