

リアディレイラー



ユーザーマニュアルは以下にてご覧いただけます。
<http://si.shimano.com>

重要なお知らせ

- ユーザーマニュアルに記載されていない自転車への取付け、調整などにつきましては購入された販売店または代理店へご相談ください。なお、自転車安全整備士、自転車技士など専門知識を有する方むけのディーラーマニュアルはウェブサイト(<http://si.shimano.com>)で公開しています。
- 製品の分解、改造はおこなわないでください。

安全のため、必ずこの「ユーザーマニュアル」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

安全のために必ずお守りください

交換作業を必要とする事項は販売店または代理店にご相談ください。

警告

- メンテナンスの頻度は、ライディングの状況により異なります。チェーンを適切なチェーンクリーナーで定期的に洗浄してください。錆び落としなどのアルカリ性、あるいは酸性の洗浄液は決して使用しないでください。これらを使用するとチェーンが破損し、重傷を負うおそれがあります。
- チェーンに損傷(変形やクラック)、チェーン飛び、意図しない変速などの異常がないか点検してください。異常があった場合は販売店または代理店へご相談ください。チェーンが切れて転倒する可能性があります。
- ユーザーマニュアルをよくお読みになった後、大切に保管してください。

使用上の注意

- シャドー RD+の場合、乗車前にはプレート体カバー、プレート体カバーキャップが付いているか必ず確認してください。
- 変速操作がスムーズに出来なくなった場合には変速機を洗浄し可動部に注油してください。
- ギアは定期的には中性洗剤で洗浄してください。またチェーンを中性洗剤で洗浄し注油することも、ギアおよびチェーンの寿命を延ばす効果があります。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗および品質の経年劣化は保証いたしません。


乗車前の日常点検項目

乗車前には下記に記載する項目を点検ください。異常があった場合は販売店または代理店にご相談ください。

- 変速はスムーズに行えますか。
- リンク部のガタつきが大きくなっていませんか。
- プーリー部のガタつきが大きくなっていませんか。
- ディレイラーからふだんと異なる音はしませんか。
- チェーンに目立った損傷はありませんか。

各部の名称


*形状はモデルにより異なります。
 キャップのないモデルもあります。



操作方法

後輪を取外す際は、必ずレバースイッチをOFFの状態にした後に取外してください。

*レバースイッチ位置、形状はモデルにより異なります。



製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口
 ☎ 0570-031961 Fax. 072-243-7847

株式会社シマノ
 堺市堺区老松町3丁77番地 〒590-8577