

变速手柄 (2-WAY RELEASE)



在下面网站上可以找到用更多语言书写的用户手册：
<http://si.shimano.com>

重要提示

- 关于用户手册中未记载的安装、调整等请与所购买的销售商店或最近的代理店咨询。经销商手册在网 (<http://si.shimano.com>) 上公开。
- 请勿拆卸或改变该产品。

为了安全起见，请务必在仔细阅读“用户手册”的基础上正确使用。

为了确保安全，请务必遵守以下事项

有关更换的信息，请联系购买地或自行车经销商。

警告

- 用户手册在仔细阅读后，请妥善保管。

使用上的注意


- 确保在杠杆传动期间，持续翻转曲柄。
- 该产品会自然磨损或因正常使用而受损及老化。

骑车前的日常检查项目

骑车前请检查下面所记载的项目。当有异常时，建议在销售店或代理店进行检查或更换作业。

- 变速调档是否顺利？
- 杠杆是否被安全地安装到了把手上？
- 操作过程中是否出现了任何异常噪音？

各部名称



操作

变速调档操作

确保在杠杆传动期间，持续翻转曲柄。


操作时的注意事项

换挡后，手柄 A 和 B 都始终回到起始位置。

后侧手柄的操作


手柄行程可改变，以实现变速到所需档位；如要变速一档，则将手柄调至位置 ①；如要变速两档，则将手柄调至位置 ②。

- 手柄 A：从后侧小齿片至大齿片的变速。




①：仅变速一个档次

举例：从第三档变速至第四档。




②：一口气变速二个档次

举例：从第三档变速至第五档。




- 手柄 B：从后侧大齿片至小齿片的变速。



“可通过推动或拉动手柄来调整齿片进行变速。”


有些模型允许两步变速调档。

举例：从第四档变速至第三档。




前侧手柄的操作

- 手柄 A：从前侧小齿片至大齿片的变速。



- 手柄 B：从前侧大齿片至小齿片的变速。



“可通过推动或拉动手柄来调整齿片进行变速。”