

Skiftegreb

VIGTIGT

- Kontakt købsstedet eller en distributør for information om montering, justering og udskiftning af produkterne, som ikke er beskrevet i brugervejledningen. Der findes en forhandlermanual til professionelle og erfarne cykelmekanikere på vores hjemmeside (<https://si.shimano.com>).

Af sikkerhedsårsager skal man altid sørge for at læse denne "brugervejledning" grundigt inden brugen, følge instruktionerne for korrekt brug og gemme den, så den kan altid kan benyttes.

De følgende anvisninger skal til enhver tid overholdes for at forhindre personskade og skader på udstyr og omgivelser. Anvisningerne er inddelt efter, hvor alvorlig fare eller skade der kan opstå ved forkert brug af produktet.

 FARE	Hvis anvisningerne ikke overholdes, medfører det død eller alvorlig personskade.
 ADVARSEL	Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre død eller alvorlig personskade.
 OBS	Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller fysisk skade på udstyr og omgivelser.

Vigtig sikkerhedsinformation

ADVARSEL

- Da håndteringen af den enkelte cykel kan variere alt efter modellen, er det vigtigt, at du lærer den rette bremseteknik (herunder tryk på bremsegreb og styringen af cyklen), og at du kender til betjeningen af din cykel. Hvis cyklens bremsesystem bruges forkert, kan det føre til manglende kontrol eller styrt og efterfølgende alvorlig tilskadekomst.
- Produktet må ikke ændres eller skilles ad. Det kan medføre, at produktet ikke fungerer korrekt, og at du pludseligt kan styrte og komme alvorligt til skade.
- Brug ikke forbremsen for hårdt. Gør du det, kan forhjulet blokeres, så cyklen vælter forover, og du kan komme alvorligt til skade.
- Da den påkrævede bremseafstand vil være længere, når føret er vådt, skal du sænke hastigheden og bruge bremserne i god tid og forsigtigt. Du kan vælte, støde sammen med nogen og komme alvorligt til skade.
- En våd vejoverflade kan få dækkene til at skride ud; undgå dette ved at sætte farten ned og bremse forsigtigt i god tid. Hvis dækkene skrider ud, kan du vælte og komme alvorligt til skade.

Bemærk


- Pedalarmen skal altid rotere ved grebbetjening.
- Læs også brugermanualerne til forskifteren, bagskifteren og bremserne.
- Produktgarantien dækker ikke naturlig slitage og forringelse på grund af normal brug og ælde.

Regelmæssige gennemsyn inden cyklen tages i brug

Inden cyklen tages i brug, skal du kontrollere følgende. Hvis der er problemer, så kontakt købsstedet eller en distributør.


- Virker for- og bag-bremser rigtigt?
- Skifter gearskiftet jævnt?
- Er håndtagene sikkert installeret på styret?
- Er der nogen unormal støj under drift?

Navne på komponenter



BETJENING

■ Betjening af bremserne



■ Gearskiftebetjening

Sørg for hele tiden at dreje pedalarmen under gearskiftebetjening.

OBS. vedr. betjening


Når gearskiftet er færdigt, vil både greb A og B vende tilbage til deres udgangsposition, når du fjerner fingeren. Pres ikke på greb A og B samtidigt. Gearskift foretages ikke, hvis grebene presses samtidigt.

■ Gør pedalering tungere


Pres grebet i retningen angivet med pilen for at skifte ét gear ad gangen.

Forreste side (venstre side)


Type 1



Type 2




Kædeposition




Bagerste side (højre side)


Type 1



Type 2



Kædeposition




■ Gør pedalering lettere


Pres grebet i retningen angivet med pilen for at skifte ét gear ad gangen.

Forreste side (venstre side)


Type 1



Type 2




Kædeposition




Bagerste side (højre side)

Type 1



Type 2



Kædeposition

