

Batterioplader /
Pc-forbindelsesenhed (SM-BCR2)



Brugervejledninger på andre sprog kan fås på :
<https://si.shimano.com>

VIGTIG BEMÆRKNING

- For yderligere information om montering og justering, bedes du kontakte den forretning, hvor du har købt cyklen, eller en cykelhandler i dit område. En brugervejledning fra forhandleren kan også fås på vores webside (<https://si.shimano.com>).
- Dette produkt må ikke skilles ad eller ændres på nogen måde.

Af sikkerhedsårsager skal man altid sørge for at læse brugervejledningen grundigt inden brugen og følge instruktionerne for korrekt brug.

Generelle sikkerhedsoplysninger

Kontakt købsstedet eller en cykelhandler for information om udskiftning. Sørg for at overholde følgende for at undgå forbrænding eller anden personskade som følge af væskelækage, overophedning, brand eller eksplosion.

FARE

- Lad ikke opladeapparatet blive vådt og anvend det ikke i våd stand, og lad være med at røre ved det med våde hænder. Hvis dette ikke overholdes, kan resultatet blive problemer med anvendelsen eller elektriske stød.
- Dæk ikke opladeapparatet med stof eller lignende, når det anvendes. Hvis dette ikke overholdes, kan der opbygges varme og boksen kan blive deform, eller der kan opstå brand eller overophedning.
- Opladeapparatet må ikke skilles ad eller modificeres. Hvis dette ikke overholdes, kan resultatet blive elektriske stød eller tilskadekomst.
- Brug en strømadapter med en USB-port med en spænding på 5,0 V DC og en strømstyrke på 1,0 A DC eller højere. Hvis der benyttes en på mindre end 1,0 A DC, kan strømadapteren blive opvarmet og forårsage brand, røg, overophedning, ødelæggelse, elektrisk stød eller forbrændinger.

ADVARSEL

- Brug ikke andre USB-kabler end det USB-kabel, der blev leveret sammen med pc-forbindelsesenheden. Det kan forårsage fejl på opladningen, brand eller fejl på den tilsluttede pc på grund af overophedning.
- Hold fast i stikket ved tilslutning eller frakobling af USB-kablet eller strømforsyningskablet. Ellers kan det forårsage en brand eller medføre elektrisk stød.
Stop med at bruge enheden og kontakt en forhandler, hvis følgende symptomer observeres. Det kan forårsage en brand eller medføre elektrisk stød.
 - * Hvis der kommer varme eller en skarptlugtende røg fra netstikket.
 - * Der kan være en dårlig tilslutning inden i strømstikket.
- I tilfælde af tordenvejr under opladning med en AC-adapter med en USB-port må enheden, cyklen eller AC-adapteren ikke berøres. Lynnedslag kan medføre elektrisk stød.
- Brug en strømadapter med en USB-port med en spænding på 5,0 V DC og en strømstyrke på 1,0 A DC eller højere. Hvis der benyttes en på mindre end 1,0 A DC, kan det medføre opladningsfejl, eller strømadapteren kan blive opvarmet og forårsage brand.
- Brug ikke et USB-hub ved tilslutning af kablet til en USB-port på en pc. Det kan forårsage fejl på opladningen eller brand på grund af overophedning.
- Vær forsigtig med ikke at beskadige strømforsyningskablet. (Sørg for ikke at beskadige, ændre, tvangsmæssigt bøje, sno eller trække dem, bringe dem nær varme genstande, anbringe tunge genstande på dem eller binde dem tæt sammen.) Hvis de anvendes i beskadiget stand, kan resultatet blive brand, elektriske stød eller kortslutninger.
- Opbevar brugervejledningen på et sikkert sted til senere konsultation, efter at du har læst den grundigt.

FORSIGTIG

- Frakobl USB-kablet eller strømforsyningskablet under vedligeholdelse.

Bemærk

- Undlad at anvende på steder med høj luftfugtighed eller udendørs.
- Anbring ikke pc-forbindelsesenheden på et støvet gulv, når den bruges.
- Anbring pc-forbindelsesenheden på en stabil overflade, som f.eks. et bord, når den bruges.
- Anbring ikke andre genstande oven på pc-forbindelsesenheden eller dens kabler.
- Undlad at pakke kablerne tæt sammen i bundter.
- Slut ikke opladeren til en PC, når den er på standby. Det kan føre til, at PC'en går i stykker afhængig af dens specifikationer.
- Hold ikke pc-forbindelsesenheden i kablerne, når du bærer den.
- Undlad at påføre for megen spænding på kablerne.
- Slut pc-forbindelsesenheden direkte til en computer uden brug af et mellemenhed som f.eks. en USB-hub.
- Kør ikke på cyklen, mens pc-forbindelsesenheden og kablet stadig er sluttet til den.
- Tilslut ikke to eller flere af de samme enheder til det samme forbindelsespunkt. Hvis du gør dette, er der risiko for at enhederne ikke fungerer korrekt.
- Enhederne må ikke til- eller frakobles igen, mens enhedsgenkendelsen er i gang, eller efter denne er fuldført. Hvis dette ikke overholdes, vil enhederne måske ikke fungere korrekt.
Der henvises til procedurerne anført i brugervejledningen til E-TUBE PROJECT Professional i forbindelse med tilslutning og frakobling af enheder.
- Undlad at vaske pc-forbindelsesenheden og at tørre den af med rengøringsmidler.
- Tilslut ikke to eller flere pc-forbindelsesenheder samtidigt. Hvis to eller flere pc-forbindelsesenheder er tilsluttet, fungerer de ikke korrekt. Der kan desuden opstå driftsfejl i computeren, og det er muligt, at den skal genstartes.
- PC-forbindelsesenheden kan ikke anvendes, når opladeren er tilsluttet.
- Brug dette instrument under tilsyn af en sikkerhedssupervisor eller i følge brugsanvisningen. Personer, som er fysisk, sensorisk eller sindshandikappet samt personer uden det krævede kendskab, herunder børn, må ikke tillades at bruge dette instrument.
- Børn må ikke lege i nærheden af dette instrument.
- Oplad batteriet indendørs for at undgå, at det udsættes for regn eller vind.
- Der er ingen garanti på produkterne for slid som opstår fra almindelig brug.
- Vi anbefaler kraftigt at bruge smøremidler og vedligeholdelsesprodukter fra SHIMANO med henblik på at opnå maksimal ydeevne.

Hovedspecifikationer

Input	5,0 V DC, 1,0 A
Output	8,4 V DC, 0,4 A
Mål	85 mm × 22 mm × 30 mm BxDxH: Ekskl. kableddet
Vægt	Ca. 70 g
Brugstemperatur	0 – 45 °C

* Værdierne herover er ekskl. USB-kablet, som leveres særskilt.

Kompatible pc'er

Der henvises til support-webstedet (<https://bike.shimano.com/e-tube/project.html>) for oplysninger om kompatible PC'ere.


Funktioner

¹Pc-forbindelsesenheden kan bruges til at forbinde en pc til cyklen (system eller enhed), og ²E-TUBE PROJECT Professional kan bruges til at udføre opgaver som at opdatere ³firmware til enkelte enheder og system, samt tilpasning.


- * 1 Pc-forbindelsesenhed: SM-PCE1 / SM-BCR2
- * 2 E-TUBE PROJECT Professional: pc-programmet
- * 3 Firmware: softwaren i hver enhed

Delenes betegnelse

USB-kabel



Batterioplader



Specialbatteri

Dette opladeapparat er et specielt opladeapparat til brug for opladning af SHIMANO lithium-ion batterier (SM-BTR2). Ved brug af andre batterier henvises der til den pågældende manual. Tilslut aldrig batterier, som ikke er kompatible. Det kan forårsage eksplosion eller brand.
* Brugervejledningen skal forstås og følges.

Oplademetode


Du kan oplade batteriet ved brug af AC-adapteren med en USB-port eller ved at tilslutte batteriopladeren til USB-porten på en pc.

- Tilslut batteriet til samleboks [A] eller til systeminformationsdisplayet.
- Tilslut ladekablet til batteriopladeren til samleboks [A] eller til ladetilslutningen på systeminformationsdisplayet.
 - * Opladningstiden for en AC-adapter med en USB-port er omkring 1,5 timer og med en USB-port på en pc ca. 3 timer. (Vær opmærksom på, at den faktiske tid varierer afhængigt af batteriets opladningsstand.) Afhængigt af AC-adapterens specifikationer varer opladning via AC-adapteren lige så mange timer (ca. 3 timer) som opladning via en pc.
- Når opladningslampen (orange) slukkes, er opladningen afsluttet.
 - * Hvis ERROR- eller CHARGE-lampen blinken, kan du konsultere "Fejlfinding af opladningsfejl".
- Frakobl strømforsyningskablet eller USB-kablet, og opbevar det på det sted, der er anført i vejledningen.

Download af programmet

For at opdatere firmwaren eller foretage tilpasning med enheder tilsluttet til en pc skal du installere E-TUBE PROJECT Professional på en pc'en. Download E-TUBE PROJECT Professional fra [supporthjemmesiden](https://bike.shimano.com/e-tube/project.html) (<https://bike.shimano.com/e-tube/project.html>). Se supportwebstedet for information om installation af E-TUBE PROJECT Professional. Se brugervejledningen til E-TUBE PROJECT Professional for at få oplysninger om, hvordan pc'en betjenes.

Eksempel på en opladningsforbindelse




* Placeringen af opladningsporten varierer afhængigt af modellen.

Fejlfinding af opladningsfejl

- Tilslut strømforsyningskablet eller USB-kablet igen, og prøv igen.
- Hvis fejlindikator (ERROR) blinker, er omgivelsestemperaturen muligvis faldet under den tilladte driftstemperatur. Sørg for, at temperaturen er korrekt.
- Hvis opladeindikator (CHARGE) blinker, henvises der til følgende fremgangsmåde.
 - Din strømadapter med USB-ports nuværende kapacitet er under 1,0 A DC.
 - ⇒ Brug en strømadapter med USB-port med en strømkapacitet på 1,0 A DC eller højere.
 - Der bruges et USB-hub til at oprette forbindelse til en pc.
 - ⇒ Fjern USB-hubbet.
- Sørg for, at der kun er forbundet én SM-BCR2-enhed til pc'en.

* Hvis OPLADNINGIndikatoren ikke begynder at lyse, eller hvis den slukker hurtigt, er batteriet muligvis fuldt opladet. Kontroller den resterende batteristrøm på samleboks [A] eller systeminformationsdisplayet. Kontakt købsstedet eller en cykelhandler, hvis batteriniveauet er lavt, eller batteriet er helt afladet.



Dette symbol på produktet, dokumenter eller emballage er en påmindelse om, at dette produkt skal afleveres til separat affaldssortering ved slutningen af dets levetid. Bortskaf ikke dette produkt med almindeligt usorteret husholdningsaffald, men aflever det til affaldssortering. Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljø og menneskers helbred. For info om nærmeste affaldsplads med affaldssortering kan du kontakte de lokale myndigheder.