



⚠️ WARNUNG



- Die Bremshebel sind mit einer Betriebsartumschaltung ausgerüstet, um sie kompatibel zu V-BRAKE-Bremsen, Seitenzugbremsen, Mittenzugbremsen und Klemmrollenbremsen zu machen. Die Einstellung der falschen Betriebsart kann zu einem sehr scharfen oder zu einem zu schwachen Ansprechverhalten der Bremsen führen, was gefährliche Unfälle verursachen kann. Wählen Sie deshalb die richtige Betriebsart, entsprechend den Anweisungen in der Tabelle Betriebsartumschaltung.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung der Bremse sorgfältig.

Position	Anwendbare Bremsen
<p>V-Position</p>  <p>Mit V wird die Position für die Kompatibilität mit V-BRAKE-Bremsen bezeichnet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • V-BRAKE-Bremsen
<p>C/R-Position</p>  <p>Mit C wird die Position für die Kompatibilität mit Seitenzug- und Mittenzugbremsen bezeichnet. Mit R wird die Betriebsart für die Kompatibilität mit Klemmrollenbremsen bezeichnet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seitenzugbremsen • Mittenzugbremsen • Klemmrollenbremsen

Verwenden Sie nur die obenstehenden Kombinationen.

⚠️ AVVERTENZA

- Questa leva del freno è dotata di un meccanismo di selezione della modalità che la rende compatibile con i freni V-Brake, a pinza, a Cantilever e a rullo. In caso di selezione di una modalità non corretta, potrebbe essere applicata una potenza di frenata eccessiva o insufficiente ed entrambi i casi potrebbero essere causa di seri incidenti. Selezionare la modalità in base alle istruzioni descritte nella tabella di selezione della modalità.
- Prima dell'uso leggere attentamente le Istruzioni relative all'Assistenza per il Sistema Frenante.

Posizione del modo	Freno utilizzabile
<p>Posizione V</p>  <p>La V indica la posizione relativa alla modalità per la compatibilità con i freni V-Brake.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Freni V-BRAKE
<p>Posizione C/R</p>  <p>La C indica la posizione relativa alla modalità per la compatibilità con i freni a pinza e a Cantilever. La R indica la posizione del modo per la compatibilità con i freni a rullo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Freni a pinza • Freni a Cantilever • Freni a rullo

Usare solo nelle combinazioni indicate sopra.