

Manual del usuario

Juego de bielas / pedalier



Contenido

AVISO IMPORTANTE.....	3
Información importante de seguridad	4
Nota	5
Inspecciones periódicas antes de montar en bicicleta	6
Nombres de las piezas	7

AVISO IMPORTANTE

- Póngase en contacto con el punto de venta o un distribuidor para solicitar información sobre la instalación, el ajuste y la sustitución de los productos no incluidos en el manual del usuario. En nuestro sitio web (<https://si.shimano.com>) disponemos de un manual del distribuidor para mecánicos de ciclismo experimentados o profesionales.

Por razones de seguridad, lea este manual del usuario detenidamente antes de usar el producto, siga sus instrucciones para una utilización correcta y consérvelo para poder consultarlo cuando sea necesario.

Cumpla con las siguientes instrucciones en todo momento para evitar lesiones físicas y daños en los equipos y las zonas circundantes. Las instrucciones se clasifican según el grado de peligrosidad o daños que pueden producirse si el producto no se utiliza correctamente.

	PELIGRO	El incumplimiento de las instrucciones causará lesiones graves o mortales.
	ADVERTENCIA	El incumplimiento de las instrucciones puede causar lesiones graves o mortales.
	PRECAUCIÓN	El incumplimiento de las instrucciones podría provocar lesiones físicas o daños a los equipos y las zonas circundantes.

Información importante de seguridad

ADVERTENCIA

- No desmonte ni modifique el producto. Podría afectar a su buen funcionamiento y provocar que se caiga repentinamente y sufra lesiones graves.
- Compruebe que los brazos de biela no tienen grietas antes de utilizar la bicicleta. Si detecta grietas, el brazo de biela podría romperse y hacerle caer de la bicicleta.
- Tenga cuidado de que sus prendas de vestir no queden atrapadas por la cadena mientras monta en la bicicleta. De lo contrario, podría caerse.

PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado y evite tocar los dientes del plato. Existe peligro de lesión.

Nota

- Utilice un detergente neutro para limpiar los brazos de biela y el pedalier. Los detergentes alcalinos o ácidos pueden causar decoloración.
- Si el rendimiento del pedaleo no es el adecuado, vuelva a realizar una inspección.
- No lave el área circundante del pedalier con un limpiador de alta presión.
- Los platos deben limpiarse periódicamente con un detergente neutro. Además, al limpiar la cadena con un detergente neutro y lubricarla se prolongará la vida útil de los platos y la cadena.
- Los bajos de su ropa pueden ensuciarse debido a la cadena mientras pedalea.
- Los productos no están garantizados contra el desgaste natural y el deterioro resultante del uso normal y el paso del tiempo.
- Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos encarecidamente el uso de lubricantes y productos de mantenimiento de SHIMANO.

Inspecciones periódicas antes de montar en bicicleta


Antes de montar en bicicleta, compruebe los siguientes elementos. Si encuentra algún problema, consulte con su punto de venta o con un distribuidor.

- ¿Hay alguna grieta en los brazos de biela?
- ¿Es suave el pedaleo?
- ¿El cambio de marchas de la transmisión se realiza con suavidad?
- ¿Hay componentes flojos?
- ¿Los componentes están bien instalados en el cuadro/manillar?
- ¿Se escucha algún ruido anómalo durante la utilización de la bicicleta?


Nombres de las piezas

Tipos de unidad de rodamientos

Modelos con un eje en la unidad del brazo de biela derecha



Modelos con un eje en el brazo de biela izquierda



Tipos sin unidad de rodamientos

Nombres de las piezas

