



Unidad del selector

AVISO IMPORTANTE

- Póngase en contacto con el punto de venta o un distribuidor para solicitar información en relación con la instalación, el ajuste y la sustitución de los productos no incluidos en el manual del usuario. Hay disponible un manual del distribuidor para mecánicos de ciclismo profesionales y especializados en nuestro sitio web (<https://si.shimano.com>).

Por razones de seguridad, lea este “manual del usuario” detenidamente antes de usar el producto, siga sus instrucciones para una utilización correcta y consérvelo para poder consultarlo cuando sea necesario.

Cumpla con las siguientes instrucciones en todo momento para evitar lesiones corporales y daños en los equipos y las zonas circundantes. Las instrucciones se clasifican según el grado de peligrosidad o daños que pueden producirse si el producto no se utiliza correctamente.

PELIGRO	El incumplimiento de las instrucciones causará lesiones graves o mortales.
ADVERTENCIA	El incumplimiento de las instrucciones puede causar lesiones graves o mortales.
PRECAUCIÓN	El incumplimiento de las instrucciones podría provocar lesiones corporales o daños a los equipos y las zonas circundantes.

Información importante de seguridad

ADVERTENCIA

- No desmonte ni modifique el producto. Podría afectar a su buen funcionamiento y provocar que se caiga repentinamente y sufra lesiones graves.

Nota

- No conecte y desconecte continuamente el conector impermeable pequeño. Podría afectar a su funcionamiento.
- Los componentes son resistentes al agua para soportar condiciones meteorológicas de humedad. Sin embargo, no los introduzca en el agua deliberadamente.
- No limpie la bicicleta utilizando un sistema de lavado a alta presión. Si el agua se introduce en alguno de los componentes, podrían producirse problemas de funcionamiento u oxidación.
- Manipule los componentes con cuidado y evite someterlos a golpes fuertes.
- No deje que entre agua en los puertos del E-TUBE.
- No utilice disolventes ni sustancias similares para limpiar los productos. Dichas sustancias pueden dañar las superficies.

- Póngase en contacto con el punto de venta para obtener actualizaciones del software de los componentes. La información más actualizada se encuentra disponible en la página web de SHIMANO.
- Los productos no están garantizados contra el desgaste natural y el deterioro resultante del uso normal y el paso del tiempo.


Inspecciones regulares antes de utilizar la bicicleta

Antes de utilizar la bicicleta, compruebe los siguientes elementos. Si se encuentra un problema con los siguientes componentes, consulte en el punto de venta o un distribuidor.


- ¿Funcionan correctamente?
- ¿Las unidades del selector están bien acopladas al manillar?
- ¿Se producen ruidos extraños durante el funcionamiento?

Nombres de las piezas

■ Vista frontal



■ Vista trasera



Funciones del interruptor

Interruptor	Asignación de función de unidad del selector	Funcionamiento
X	Cambio de marchas	Cambio ascendente cada vez que se presiona.
	Asistencia	Aumento de la asistencia cada vez que se presiona.
Y	Cambio de marchas	Cambio descendente cada vez que se presiona.
	Asistencia	Disminución de la asistencia cada vez que se presiona.
A	Cambio de marchas	Conmutación entre cambio de marchas manual y automático.
	Asistencia	Cambia la pantalla del ciclocomputador.

- Los valores predeterminados se muestran a continuación. Es posible cambiar las funciones asignadas a cada interruptor.
- El comportamiento real puede ser diferente dependiendo de los componentes conectados y la versión del software.
- Dependiendo del modelo utilizado, podría ser necesario cambiar la configuración antes del uso.
- Al utilizarse como selector del cambio, puede ajustarse al modo de cambio múltiple, que cambia entre varios engranajes si se mantiene pulsado.
- Para conocer los detalles sobre los ajustes de cambio de la unidad del selector, contacte con el punto de venta.