### Manuale d'uso

## Set ruote complete da Cross



Il Manuale d'uso è disponibile in altre lingue su : http://si.shimano.com

#### **AVVISO IMPORTANTE**

- Per informazioni sull'installazione e la regolazione dei prodotti che non dovessero essere presenti nel Manuale d'uso, contattare il punto vendita o un rivenditore di biciclette. Un manuale per rivenditori, destinato a meccanici di biciclette esperti, è disponibile sul nostro sito web (http://si.shimano.com).
- Questo prodotto non deve essere smontato o modificato.

Per garantire la sicurezza, prima dell'uso leggere attentamente il presente manuale e seguirne le indicazioni per un uso corretto.

## Informazioni Importanti per la Sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione, contattare il luogo di acquisto o un rivenditore di bici.

## **A** ATTENZIONE

- Prima di utilizzare la bici, verificare che le ruote siano fissate saldamente.
   Se le ruote dovessero allentarsi, potrebbero distaccarsi dalla bici e causare incidenti con lesioni gravi.
- Questo set di ruote è destinato a un uso ricreativo. Non destinare queste ruote a utilizzi impegnativi, come quelli agonistici. La ruota potrebbe rompersi, con conseguenti cadute.
- Prima dell'uso, controllare le ruote per verificare l'assenza di raggi piegati
  o lenti, o di crepe sulla superficie del cerchio. Se uno di questi problemi
  dovesse essere riscontrato, non utilizzare la ruota. La ruota potrebbe
  rompersi, con consequenti cadute.
- Se il meccanismo di sgancio rapido non viene utilizzato corettamente, la ruota potrebbe sganciarsi dalla bici, causando lesioni potenzialmente gravi. Prima dell'uso leggere attentamente le Istruzioni per la Manutenzione del meccanismo di sgancio rapido.

- Se la leva dello sgancio rapido si trova sul medesimo lato del rotore del freno a disco, vi è il rischio che possa interferire con il rotore.
   Anche dopo aver stretto al massimo la leva dello sgancio rapido con il palmo della mano, assicurarsi che non interferisca con il funzionamento del rotore del freno a disco. Se la leva interferisce con il funzionamento del rotore del freno a disco, sospendere l'uso della ruota e consultare un rivenditore o un'agenzia.
  - Leva sgancio rapido

    Rotore del freno a disco
- Dopo aver letto con attenzione il manuale d'uso, conservarlo in un luogo sicuro per eventuali consultazioni future.

## **A** AVVERTENZA

 Prima dell'uso le gomme dovranno essere gonfiate alla pressione su di esse indicata.

#### Nota

- Non applicare olio all'interno del mozzo, per evitare fuoriuscite di grasso.
- Se nella fase iniziale, o dopo i primi 1.000 km percorsi, si riscontra un gioco dei raggi, rivolgersi a un rivenditore di bici per la regolazione della tensione dei raggi.
- Non utilizzare detergenti o altre sostanze chimiche per la pulizia della ruota, in quanto potrebbero causare il distacco dell'adesivo sul cerchio.
- Leggere anche il manuale d'uso per il freno a disco.
- I prodotti non sono garantiti contro l'usura o il deterioramento conseguenti a un uso normale.

# Effettuare ispezioni periodiche prima di utilizzare la bicicletta

Prima di utilizare la bicicletta controllare i seguenti elementi. Se dovessero emergere problemi in relazione ai seguenti elementi, contattare il punto vendita o un rivenditore di bici.

- Vi sono raggi piegati o allentati?
- Vi sono ammaccature, graffi o crepe sulla superficie del cerchio?
- Le ruote sono saldamente fissate?
- Ci sono perdite di olio dei freni?
- I pattini hanno uno spessore di almeno 0,5 mm?
- Il rotore del freno a disco è crepato o deformato?
- Le ruote girano liberamente?
- Si avvertono rumori provenienti dalle ruote?

## Nomi dei componenti

