


SM-CA70 SM-CA50

ケーブルアジャスター

推奨組合せアウターケーブル：OT-SP41 (SIS-SP41)


■ 自転車への取付け方法

最初に、図のようにAを矢印の方向に押し込み、ケーブルに取付けてください。




■ 調整方法

Bの部分を回して調整してください。



A、Bが外れた場合



Bのロゴの向きにご注意ください。



* 取扱い説明書は下記にてご覧いただけます。

<http://techdocs.shimano.com>

製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。



お客様相談窓口

☎ 0570-031961

Fax. 072-243-7847

株式会社 シマノ

堺市堺区老松町3丁77番地 〒590-8577