



UM-5ND0C-001

ユーザーマニュアル

# フロントディレラー (Di2)

## 重要なお知らせ

- ユーザーマニュアルに記載されていない自転車への取付け、調整、交換などにつきましては購入された販売店または代理店へご相談ください。なお、自転車安全整備士、自転車技士など専門知識を有する方むけのディーラーマニュアルはウェブサイト(<https://si.shimano.com>)で公開しています。

**安全のため、必ずこの「ユーザーマニュアル」をよくお読みの上、正しく使用し、いつでも確認できる状態にしておいてください。**

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

<b>危険</b>	「死亡や重傷を負う内容」です。
<b>警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
<b>注意</b>	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

## 安全のために必ずお守りください

### 警告

- 製品の分解、改造はおこなわない。動作不良をおこし、突然に転倒して重傷を負うおそれがあります。
- シフトスイッチの操作時はディレラーで指をはさまないよう注意する。電動変速のディレラーは、強力なモーターでシフト位置まで止まることなく動作します。
- 乗車時に衣服のすそがチェーンに巻き込まれないように注意する。転倒することがあります。

## 使用上の注意

- 変速に関係するスイッチ操作は、必ずクランクを回しながらおこなってください。
- E-TUBEポート部を水でぬらさないようご注意ください。
- 雨天走行に耐える防水設計ですが水中にはつけないでください。
- 高圧洗車はおこなわないでください。水分の浸入により、故障または錆の原因となります。
- 製品は丁寧に扱い、強い衝撃を与えないでください。
- 清掃の際にシンナーなどを使用しないでください。表面を傷めるおそれがあります。
- 製品のソフトウェアのアップデートは販売店にご相談ください。最新情報はシマノのホームページに公開されます。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗および品質の経年劣化は保証いたしません。

## 乗車前の日常点検項目

乗車前には下記に記載する項目を点検ください。異常のあった場合は販売店または代理店へご相談ください。


- 変速はスムーズにおこなえますか。
- 取付け部にガタつきはありませんか。
- リンク部のガタつきが大きくなっていませんか。
- ディレラーからふだんと異なる音はしませんか。

## 各部の名称

### <ROADの場合>


- \* 形状はモデルにより異なります。

#### Fタイプ




リンク部


#### Bタイプ



取付け部




リンク部



取付け部


### <MTBの場合>

#### Dタイプ




リンク部


#### Eタイプ



#### ハイクランプ



#### ロークランプ



製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口  
☎ 0570-031961  
Fax. 072-243-7847

株式会社 シマノ  
〒590-8577 堺市堺区老松町3丁77番地