

QUICK-LINK (11 / 12 versnellingen)

BELANGRIJKE MEDEDELING

U kunt de service-instructies raadplegen op de volgende locatie.
<https://si.shimano.com>

Lees voor de veiligheid vóór gebruik deze "onderhoudsinstructies" zorgvuldig door, volg de aanwijzingen daarin voor correct gebruik op en bewaar ze zodat u ze altijd kunt raadplegen.

De volgende instructies moeten te allen tijde worden opgevolgd om persoonlijke letsels en schade aan apparatuur en omgeving te voorkomen. De instructies zijn onderverdeeld overeenkomstig de grootte van het gevaar of de schade die kan ontstaan als dit product verkeerd wordt gebruikt.

⚠ GEVAAR	Als de instructies niet in acht worden genomen, zal dit leiden tot ernstige letsels of de dood.
⚠ WAARSCHUWING	Als de instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot ernstige letsels of de dood.
⚠ LET OP	Als de instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot persoonlijke letsels of materiële schade aan apparatuur en omgeving.

Belangrijke veiligheidsinformatie

⚠ WAARSCHUWING

- Demonteer of wijzig het product niet. Doet u dat wel, dan kan dat ertoe leiden dat het product niet correct werkt, en kunt u plotseling vallen en ernstige letsels oplopen.
- **Gebruik een QUICK-LINK nadat deze is verwijderd niet opnieuw. Als de QUICK-LINK wordt hergebruikt, bestaat de kans dat deze losraakt, waardoor u een ongeluk kunt veroorzaken.**
- **Gebruik nooit alkalische of zure oplosmiddelen, zoals roestverwijderaars. Als u dergelijke oplosmiddelen gebruikt, kan de ketting of de QUICK-LINK breken en ernstige letsels veroorzaken.**
- **Reinig de ketting en de QUICK-LINK regelmatig met een geschikte kettingreiniger. Onderhoudsintervallen hangen af van het gebruik en de rijomstandigheden.**
- Controleer de ketting en QUICK-LINK op schade (vervormingen of barsten), overslaan of andere abnormale omstandigheden zoals onbedoeld schakelen. Als er problemen worden ontdekt, raadpleeg dan uw plaats van aankoop of een distributeur. Er bestaat een risico dat de ketting breekt of dat de QUICK-LINK loskomt, wat ervoor kan zorgen dat u van de fiets valt.
- Wanneer u de ketting vervangt door een nieuwe, zorgt u ervoor dat u de QUICK-LINK ook vervangt door een nieuwe. Als de QUICK-LINK niet wordt vervangen, kan deze worden beschadigd en kunt u van de fiets vallen.
- Wanneer u de QUICK-LINK monteert, zorgt u ervoor dat de QUICK-LINK-pennen stevig worden geplaatst, zo ver als ze kunnen.

Notitie

- U moet de versnellingen periodiek reinigen met een neutraal schoonmaakmiddel en dan smeren. Het reinigen van de ketting en QUICK-LINK met een neutraal schoonmaakmiddel en het smeren ervan kan tevens een effectieve manier zijn om de levensduur van de ketting en de QUICK-LINK te verlengen.
- Er is origineel SHIMANO-gereedschap vereist om de QUICK-LINK te verwijderen. Raadpleeg uw verkooppunt of een distributeur.
- Bij gebruik van de QUICK-LINK monteert u deze zo dat de pijl op het oppervlak wijst in de draairichting van de crank wanneer u deze vanaf de voorzijde bekijkt.
- Elke QUICK-LINK is compatibel met de kettingen gespecificeerd in onderstaande tabel.

QUICK-LINK	Ketting
SM-CN-910	CN-M9100 / CN-M8100 / CN-M7100 / CN-M6100
SM-CN-900	CN-9000 / CN-6800 / CN-HG901-11 / CN-HG900-11 / CN-HG701-11 / CN-HG700-11 / CN-HG601-11 / CN-HG600-11 / CN-E8000-11 / CN-LG500


- De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en kwaliteitsverlies door normaal gebruik en veroudering.

Regelmatige inspecties voordat u gaat fietsen

Controleer de volgende punten voordat u gaat fietsen. Als er problemen worden ontdekt, raadpleeg dan uw plaats van aankoop of een distributeur.


- Zijn er vervormingen of barsten aanwezig in de ketting of QUICK-LINK?
- Treedt er overslaan van de ketting of onbedoeld schakelen op?
- Wijst de pijl in de draairichting van de crank wanneer u deze vanaf de voorzijde bekijkt?

Namen van onderdelen





De QUICK-LINK monteren

1. Plaats de QUICK-LINK-pennen tussen de binnenschakels van beide zijden, zoals wordt getoond in de figuur.



2. Gebruik het originele SHIMANO-gereedschap TL-CN10 om de pennen te schuiven en om ze stevig vast te zetten.



De QUICK-LINK verwijderen

Stel het originele SHIMANO-gereedschap TL-CN10 op zoals wordt getoond in de figuur en verschuif vervolgens de pen voor verwijdering.

