



# Schakelversteller

## BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem contact op met de plaats van aankoop of een distributeur voor informatie over de montage, afstelling en vervanging van de producten die niet terug te vinden zijn in de gebruikershandleiding. Een dealerhandleiding voor professionele en ervaren fietsmonteurs vindt u op onze website (<https://si.shimano.com>).

**Lees voor de veiligheid vóór gebruik deze "gebruikershandleiding" zorgvuldig door, volg deze voor correct gebruik op en bewaar de handleiding zodat u deze altijd kunt raadplegen.**

De volgende instructies moeten te allen tijde worden opgevolgd om persoonlijk letsel en schade aan apparatuur en omgeving te voorkomen. De instructies zijn onderverdeeld overeenkomstig de grootte van het gevaar of de schade die kan ontstaan als dit product verkeerd wordt gebruikt.

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>GEVAAR</b>       | Als de instructies niet in acht worden genomen, zal dit leiden tot ernstige letsels of de dood.   |
| <b>WAARSCHUWING</b> | Als de instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot ernstige letsels of de dood.   |
| <b>LET OP</b>       | Als de instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot persoonlijke letsels of materiële schade aan apparatuur en omgeving. |

## Belangrijke veiligheidsinformatie

### WAARSCHUWING

- Demonteer of wijzig het product niet. Doet u dat wel, dan kan dat ertoe leiden dat het product niet correct werkt, en kunt u plotseling vallen en ernstige letsels oplopen.

### LET OP

- Verminder de kracht op de pedalen wanneer de schakelversteller wordt bediend. Als u probeert om de schakelversteller te forceren of te schakelen terwijl er hard op de pedalen wordt getrapt, kunnen uw voeten van de pedalen schieten, en kunt u vallen met ernstige letsels tot gevolg.

## Notitie


- Wanneer de ketting of tandkrans wordt gesmeerd, laat dan geen vet terecht komen op de rubberbalgen of op de rubber afdekking van de cassette joint.
- De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en kwaliteitsverlies door normaal gebruik en veroudering.

## Regelmatige inspecties voordat u gaat fietsen

Controleer de volgende punten voordat u gaat fietsen. Als er problemen worden ontdekt, raadpleeg dan uw plaats van aankoop of een distributeur.

- Gaat schakelen soepel?
- Zijn de instellijnen van de cassette joint correct gepositioneerd?
- Zijn er abnormale geluiden te horen tijdens de bediening?


## Namen van onderdelen



## Inspectiemethode voor kabelafstelling


Wijzig de instelling van de schakelversteller van [X] naar [Y].  
Neem contact op met de plaats van aankoop of een distributeur wanneer meer dan de helft van de gele instellijnen op de cassette joint-steun en het derailleurwieletje niet uitgelijnd zijn.

Voorbeeld voor 11 versnellingen



Let op

|                      | [X]   | [Y]  |
|----------------------|-------|------|
| 11-versnellingen     | ..... | 11→6 |
| Voor 8 versnellingen | ..... | 1→4  |
| Voor 7 versnellingen | ..... | 1→4  |




## Bediening

### Voorzichtig bedienen

Nadat het schakelen is uitgevoerd, gaan grepen A en B terug naar hun oorspronkelijke positie.

Sommige modellen kunnen schakelen in stappen van twee versnellingen. Het aantal tandkransverschuivingen hangt af van de hendelslag. Zet de greep in stand (1) om één tandkrans te schakelen. Zet de greep in stand (2) om één tandwiel te schakelen.

- Greep A: Schakelen naar een hogere versnelling (trappen wordt zwaarder.) Het indicatorgetal verplaatst zich naar de grotere zijde.




X\* Geeft het hoogste nummer op de indicator aan.

### Let op

Bij 11 versnellingen wordt met greep A naar een lichtere versnelling geschakeld (het indicatorgetal verplaatst zich naar de kleinere zijde).

- Greep B: Schakelen naar een lagere versnelling (trappen wordt lichter.) Het indicatorgetal verplaatst zich naar de kleinere zijde. U kunt schakelen door de greep te duwen of trekken.



X\* Geeft het hoogste nummer op de indicator aan.

### Let op

Bij 11 versnellingen wordt met greep B naar een zwaardere versnelling geschakeld (het indicatorgetal verplaatst zich naar de grotere zijde).