

Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

- **Przed zamontowaniem części należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.** Poluzowane, zużyte lub uszkodzone części mogą doprowadzić do wyrzucenia roweru, co może spowodować poważne obrażenia. Zalecamy stosowanie jedynie oryginalnych części zamiennych Shimano.
- **Należy dokładnie przeczytać niniejszą techniczną instrukcję serwisową i zachować ją na przyszłość.**

Uwaga

- Dodatkowo, jeżeli pedały działają gorzej niż zwykle, należy dokonać ponownego sprawdzenia.
- Przed jazdą na rowerze, sprawdzić, czy nie ma luzu w połączeniu. Pamiętać również o okresowym dokręcaniu ramion korby i pedałów.
- Nie wolno myć osi suportu za pomocą wodnych myjek ciśnieniowych.
- W przypadku wycucia jakiegokolwiek luzu w osi suportu należy wymienić tę oś.
- Pamiętać o przeczytaniu razem z niniejszą instrukcją serwisową, instrukcji systemu napędu przedniego.
- Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia ani pogorszenia działania wynikających z normalnego użytkowania.
- Wszelkie pytania dotyczące sposobu montażu, regulacji, konserwacji lub obsługi prosimy kierować do profesjonalnego sprzedawcy rowerów.

Techniczna instrukcja
serwisowa

SI-0078A-001

Oś suportu

Montaż

Zamontować przy użyciu narzędzia specjalnego TL-UN74-S / TL-UN66.

Najpierw zamontować część główną a następnie łącznik.

Rozmiar gwintu	BC 1,37" X 24 T.P.I. (68, 73 mm)
	M36 (70 mm)

**Moment dokręcania łącznika/osi suportu:
50 - 70 Nm**

