

## ADVERTÊNCIA

- Antes de andar com a bicicleta, verifique se o anel está virado para o lado “FREE” (no sentido horário) o mais afastado possível e que a marca “●” vermelha está alinhada com o centro do quadro. Quando o anel estiver em posição, o guidão deve virar suavemente.
- Se você tentar andar com a bicicleta enquanto o anel estiver virado para a posição “STOP”, não será possível virar o guidão da forma normal, podendo resultar num sério acidente.
- O guidão também não irá virar da forma normal enquanto o anel estiver colocado entre as posições “FREE” e “STOP”. Se você tentar andar com a bicicleta com o anel nesta condição, poderá ocorrer um sério acidente.
- Nunca vire o anel para a posição “STOP” enquanto está andando, pois isto irá impedir o guidão de virar normalmente, o que pode causar um sério acidente.
- Não pendure sacolas na área do guidão enquanto anda, pois as sacolas podem tocar no anel e movê-lo para fora da posição “FREE” e em direção da posição “STOP”.
- Evite colocar um assento para crianças a frente do selim, pois a criança pode acidentalmente tocar no anel enquanto está sentada ali.
- Não deixe a bicicleta sozinha com uma criança sentada no assento para crianças, pois a bicicleta pode cair e causar sérios ferimentos na criança.
- Assegure-se de entender plenamente como o anel opera antes de andar com a bicicleta. Caso tenha alguma dúvida sobre a operação, por favor, entre em contato com sua oficina de bicicletas mais próxima.

## INSTRUÇÕES DE SERVIÇO

SI-9470A

# HP-NX10


## Trava do guidão

Antes do uso, leia estas instruções com atenção, e siga-as para o uso correto.

### ■ METODO DE USO

#### Mova o anel para a posição “STOP” quando estacionar a bicicleta


A trava do guidão é ativada virando o anel para a posição “STOP” (anti-horário). Nesta condição o guidão irá virar se você forçá-lo, mas irá fazer um estalo. Nunca ande com a bicicleta nesta condição, pois isto é extremamente perigoso.



Se o guidão mover após o anel ter sido girado no sentido anti-horário gire novamente o anel enquanto move o guidão levemente até ele travar.

#### Mova o anel para a posição “FREE” antes de andar com a bicicleta

O guidão pode ser destravado ativada virando o anel para a posição “FREE” (horário). Verifique se a marca “●” vermelha está alinhada com o centro do quadro e se o guidão vira suavemente, antes de andar com a bicicleta.



marca “●” vermelha no anel

FREE

Centro do quadro