

Schalthebel (Daumenschalter Plus •Daumenschalter)



Gebrauchsanweisungen in weiteren Sprachen sind verfügbar unter:
<http://si.shimano.com>

WICHTIGER HINWEIS

- Kontaktieren Sie das Geschäft, in dem Sie die Räder gekauft haben, oder einen Fahrradhändler für Informationen zum Einbau und zur Einstellung des Produkts, die nicht in den Gebrauchsanweisungen zu finden sind. Eine Händlerbetriebsanleitung für professionelle und erfahrene Fahrradmechaniker ist auf unserer Website verfügbar (<http://si.shimano.com>).
- Demontieren oder verändern Sie dieses Produkt nicht.

Stellen Sie aus Sicherheitsgründen sicher, dass Sie diese Gebrauchsanweisungen vor der Verwendung sorgfältig durchlesen und genau befolgen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Eine Anleitung zum Austausch von Komponenten erhalten Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, oder einem Fahrradhändler.

⚠️ WARNUNG

- Nach sorgfältigem Lesen der Gebrauchsanweisung bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um zu einem späteren Zeitpunkt darauf zuzugreifen.

Anmerkung

- Halten Sie die Tretkurbel beim Betätigen des Hebels in Bewegung.
- Beachten Sie die Benutzerhandbücher zu vorderem und hinterem Umwerfer gleichermaßen.
- Für den natürlichen Verschleiß und die Abnutzung der Produkte wird bei normalem Gebrauch und entsprechender Alterung keine Gewährleistung übernommen.


Regelmäßige Überprüfung vor Fahrten mit dem Fahrrad

Vor Fahren des Fahrrads prüfen Sie die folgenden Punkte. Wenn es Probleme mit den folgenden Punkten gibt, wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, oder einen Fahrradhändler.

- Lassen sich die Gänge problemlos schalten?
- Sind die Schalthebel und Bremsgriffe sicher am Lenker befestigt?
- Treten beim Fahren anormale Geräusche auf?

Namen der Komponenten

	Vorderseite	Hinterseite
Daumenschalter Plus SL-TX SL-FT		
Daumenschalter SL-TZ		



Kurbel

Betrieb

Gangschaltung

Halten Sie die Tretkurbel beim Betätigen des Hebels in Bewegung.

(A) Wenn Sie sich die Pedalleistung erleichtern möchten

Schieben Sie den Hebel in die Richtung des Pfeils, um in den entsprechenden Gang zu schalten.

	Vorderseite (Links)	Rückseite (Rechts)
Daumenschalter Plus SL-TX SL-FT		
Daumenschalter SL-TZ		
Lage der Kette	 ← (A) größeres Kettenblatt → kleineres Kettenblatt	 ← (A) kleineres Ritzel → größeres Ritzel

(B) Wenn Sie sich die Pedalleistung erschweren möchten

Schieben Sie den Hebel oder die Taste in die Richtung des Pfeils, um in den entsprechenden Gang zu schalten.
Im Falle von LN (Reibungstyp) können die Gänge stufenlos geschaltet werden.

	Vorderseite (Links)	Rückseite (Rechts)
Daumenschalter Plus SL-TX SL-FT		
Daumenschalter SL-TZ		
Lage der Kette	 → (B) kleineres Kettenblatt → größeres Kettenblatt	 → (B) größeres Ritzel → kleineres Ritzel