

# Comandi cambio

## (Comando azionato dal pollice tipo Plus · Comando azionato dal pollice)



Il Manuale d'uso è disponibile in altre lingue su:  
<http://si.shimano.com>

### AVVISO IMPORTANTE

- Per informazioni sull'installazione e la regolazione dei prodotti che non dovessero essere presenti nel Manuale d'uso, contattare il punto vendita o un rivenditore di biciclette. Un manuale per rivenditori, destinato a meccanici di biciclette esperti, è disponibile sul nostro sito web (<http://si.shimano.com>).
- Questo prodotto non deve essere smontato o modificato.

**Per garantire la sicurezza, prima dell'uso leggere attentamente il presente manuale e seguirne le indicazioni per un uso corretto.**

### Informazioni Importanti per la Sicurezza

Linee guida che prevedono sostituzioni, rivolgersi al punto vendita o a un rivenditore di biciclette.

### ATTENZIONE

- Dopo aver letto con attenzione il manuale d'uso, conservarlo in un luogo sicuro per eventuali consultazioni future.

### Nota

- Durante l'azionamento della leva è necessario continuare a ruotare la pedivella.
- Leggere attentamente i manuali d'uso del deragliatore e del cambio.
- I prodotti non sono garantiti contro l'usura o il deterioramento conseguenti a un uso normale.


### Ispezioni da effettuare prima di utilizzare la bicicletta

Prima di utilizzare la bicicletta controllare i seguenti elementi. Se dovessero emergere problemi in relazione ai seguenti elementi, contattare il punto vendita o un rivenditore di bici.

- L'azione di cambiata è fluida?
- I comandi sono saldamente installati sul manubrio?
- Durante l'uso si avvertono rumori anomali?

### Nomi dei componenti

	Lato anteriore	Lato posteriore
Leva azionata dal pollice		
SL-TX SL-FT		
Leva azionata dal pollice		
SL-TZ		



### Funzionamento

#### Funzionamento del cambio

Durante l'azionamento della leva è necessario continuare a ruotare la pedivella.

#### (A) Se si desidera una pedalata più leggera

Per passare da un rapporto all'altro, spingere la leva nella direzione della freccia.

	Lato anteriore (sx)	Lato posteriore (dx)
Leva azionata dal pollice		
SL-TX SL-FT		
Leva azionata dal pollice		
SL-TZ		
Posizione della catena		
	← (A) corona più grande → corona più piccola	← (A) pignone più piccolo → pignone più grande

#### (B) Se si desidera una pedalata più leggera

Per passare da un rapporto all'altro, spingere la leva o il pulsante nella direzione della freccia.

Per i modelli LN (tipo a frizione), azionamento progressivo stepless.

	Lato anteriore (sx)	Lato posteriore (dx)
Leva azionata dal pollice		
SL-TX SL-FT		Pulsante (spingere)
Leva azionata dal pollice		
SL-TZ		
Posizione della catena		
	→ (B) corona più piccola → corona più grande	→ (B) pignone più grande → pignone più piccolo