

Versnellingschakelaar (Duimschakelaar Plus - duimschakelaar)



Gebruikershandleidingen in andere talen zijn te vinden op:
<http://si.shimano.com>

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem contact op met het verkooppunt of een fietsmaker voor informatie over de montage en afstelling van de producten die niet in de gebruikershandleiding zijn terug te vinden. Een dealerhandleiding voor professionele en ervaren fietsmonteurs is verkrijgbaar op onze website (<http://si.shimano.com>).
- Dit product mag niet gedemonteerd of gewijzigd worden.

Lees voor de veiligheid deze gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en volg de aanwijzingen daarin op voor een correct gebruik.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Neem voor richtlijnen over onderdelen die moeten worden vervangen contact op met het verkooppunt of een fietsmaker.

⚠ WAARSCHUWING

- Bewaar de gebruikershandleiding na het grondig doorlezen zorgvuldig op een veilige plek, zodat u deze later kunt raadplegen.

N.B.

- Blijf de crank draaien terwijl de hendel wordt bediend.
- Lees de gebruikershandleiding van de voorderrailleur en de achterderrailleur.
- De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en kwaliteitsverlies door normaal gebruik en veroudering.


Regelmatige controles voor het fietsen

Controleer de volgende zaken voordat u op de fiets gaat rijden. Constateert u problemen met een van de volgende zaken, neem dan contact op met het verkooppunt of een fietsmaker.

- Verloopt het schakelen soepel?
- Zijn de hendels stevig op het stuur bevestigd?
- Zijn er abnormale geluiden te horen tijdens de bediening?

Namen van onderdelen

	Voorkant	Achterkant
Duimversteller Plus SL-TX SL-FT		
Duimschakel- versteller SL-TZ		



Bediening

Schakelen

Blijf de crank draaien terwijl de hendel wordt bediend.

(A) Wanneer u lichter wilt trappen

Duw de hendel in de richting van de pijl om te schakelen.

	Voorkant (links)	Achterkant (rechts)
Duimversteller Plus SL-TX SL-FT		
Duimschakel- versteller SL-TZ		
Positie ketting	 groter kettingblad → kleiner kettingblad	 kleinere tandkrans → grotere tandkrans

(A) Wanneer u zwaarder wilt trappen

Duw de schakelaar of toets in de richting van de pijl om te schakelen.
Bij LN (frictietype) wordt traploos geschakeld.

	Voorkant (links)	Achterkant (rechts)
Duimversteller Plus SL-TX SL-FT		
Duimschakel- versteller SL-TZ		
Positie ketting	 kleiner kettingblad → groter kettingblad	 grotere tandkrans → kleinere tandkrans