

## シフトスイッチ(MTB)



ユーザーマニュアルは以下にてご覧いただけます。  
<http://si.shimano.com>

## 重要なお知らせ

- ユーザーマニュアルに記載されていない自転車への取付け、調整などにつきましては購入された販売店または代理店へご相談ください。なお、自転車安全整備士、自転車技士など専門知識を有する方むけのディーラーマニュアルはウェブサイト(<http://si.shimano.com>)で公開しています。
- 製品の分解、改造はおこなわないでください。

**安全のため、必ずこの「ユーザーマニュアル」をよくお読みの上、正しくご使用ください。**

## 安全のために必ずお守りください

交換作業を必要とする事項は販売店または代理店へご相談ください。

## 警告

- シフトスイッチを操作すると、フロントディレイラーまたはリアディレイラーの強力なモーターはシフト位置まで止まることなく動作しますので指を挟まないようにしてください。
- ユーザーマニュアルをよくお読みになった後、大切に保管してください。

## 使用上の注意


- 変速に関係するすべてのスイッチ操作は、必ずクランクを回しながら行ってください。
- ターミナル部を水で濡らさないようにご注意ください。
- 製品は雨天走行に耐える防水設計になっていますが、水中にはつけないでください。
- 高圧洗車は行わないでください。水分の浸入により故障、あるいはサビの原因となります。
- 製品は丁寧に扱い、強い衝撃を与えないでください。
- 製品のソフトウェアのアップデートは販売店にご相談ください。最新情報はシマノのホームページに公開されます。
- 製品の清掃にシンナー等を使用しないでください。表面をいためる恐れがあります。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗及び品質の経年劣化は保証いたしません。

## 乗車前の日常点検項目

乗車前には下記に記載する項目を点検ください。異常のあった場合は販売店または代理店へご相談ください。

- 変速はスムーズに行えますか。
- シフトスイッチはハンドルにしっかり取付いていますか。
- 操作時にふだんと異なる音はしませんか。
- ケーブルキャップに緩みはありませんか。
- レバー操作時にブレーキレバーに当たっていませんか。

## 各部の名称



## 操作方法


## 変速操作方法

変速に関係するすべてのスイッチ操作は、必ずクランクを回しながら行ってください。(②の操作は2段変速のモデルのみ対応です。)

## リア側レバーの操作


1段分だけ変速する場合は①の位置まで操作し、2段分変速する場合は②の位置まで操作するという具合に、変速したい段数分のストロークを操作します。

- レバー (X) : リア大ギアから小ギアへの変速




レバー (X) 初期位置


- ①：1段分だけ変速  
例：4段目から3段目へ



- ②：2段分一気に変速  
例：5段目から3段目へ




- レバー (Y) : リア小ギアから大ギアへの変速




レバー (Y) 初期位置

- ①：1段分だけ変速  
例：3段目から4段目へ



- ②：2段分一気に変速  
例：3段目から5段目へ




## フロント側レバーの操作

- レバー (X) : フロント大ギアから小ギアへの変速



レバー (X) 初期位置

- レバー (Y) : フロント小ギアから大ギアへの変速



レバー (Y) 初期位置

接続されるコンポーネントおよびソフトウェアのバージョンにより実際の動作は異なる場合があります。

シフトスイッチ (X) と (Y) のシフトアップとシフトダウンおよびリア側シフトスイッチとフロント側シフトスイッチを切り替える機能および多段変速機能などがあります。  
 ※シフトスイッチの切り替えは購入された販売店へご相談ください。



製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口  
 ☎ 0570-031961 Fax. 072-243-7847

株式会社 シマノ  
 堺市堺区老松町3丁77番地 〒590-8577