

허브다이노모



다른 언어로 된 사용자 취급 설명서는 저희 회사 웹사이트에서 구하실 수 있습니다:
<http://si.shimano.com>

중요 정보

- 사용자 취급 설명서에 포함되지 않은 생산품의 설치와 조정에 관한 정보를 얻으려면 구매처나 자전거 판매점에 연락하시기 바랍니다. 전문적 경험이 있는 자전거 기술자를 위한 딜러 취급 설명서는 저희 회사 웹사이트에서 구하실 수 있습니다 (<http://si.shimano.com>).
- 이 제품을 분해하거나 변형하지 마십시오.

안전을 위하여 꼭 사용 전에 이 사용자 취급 설명서를 철저히 읽으시고 정확한 사용법을 따라 주십시오.

안전에 관한 중요한 정보

교체를 필요로 하는 지침에 관하여서는 구매처나 자전거 판매점에 연락하시기 바랍니다.

⚠ 경고

- 탑승전에 바퀴가 안전하게 고정되었는지 확인하십시오. 바퀴가 어떤 식으로든지 느슨하면, 바퀴는 자전거에서 떨어져 나갈 수 있으며 심각한 부상이 초래될 수 있습니다.
- 자전거의 총 중량(자전거 + 운전자 + 짐)은 허브 몸체에 표시되며, 허브 몸체에는 과도한 브레이크 효과를 조절하는 파워 조절장치가 내장되어 있습니다. 허브 몸체에 표기된 자전거 총 중량을 확인하십시오. 자전거의 총 중량이 권장 범위보다 무거울 경우 브레이크 효과가 낮아지고, 더 가벼울 경우에는 브레이크 효과가 과도하게 높아져 급정거로 인해 운전자가 낙상할 수 있습니다. 파워 조절장치를 사용하기에 앞서 그 기능상 특징에 익숙해지십시오. 파워 조절장치는 휠의 잠금 방지 장치가 아닙니다.
- 밤시간 탑승시에는 램프가 정상적으로 빛을 발하는지 확인하십시오.
- 사용자 취급 설명서를 읽으신 후 추후 참조를 위하여 안전한 장소에 보관하십시오.

⚠ 주의

- 허브다이노모는 매우 강한 고전압을 발생시킵니다. 탑승시나 바퀴가 회전하고 있을 때, 절대로 허브 다이노모의 연결 터미널을 직접 만지면 안됩니다. 다이노모 터미널을 만지는 것은 전기충격을 일으킬 수 있습니다.

주의점

- 허브다이노모를 앞 포크에 설치할 때, 연결 터미널 있는 부분이, 자전거 앞쪽을 향해서 오른쪽에 있도록 설치하여야 합니다. 연결 터미널 부분이 왼쪽을 향하면 탑승시에 허브다이노모가 적절하게 회전하지 않을 수 있습니다.
- 허브다이노모를 사용하기 전에 연결 터미널이 안전하게 연결되었는지를 확인 하십시오.
- 제동장치에 대한 사용자 설명서와 함께 이 사용자 설명서를 읽으시기 바랍니다.
- 일상적 사용과 시간 경과에 따른 자연스런 마모와 기능 저하에 대하여 이 제품들은 보증되지 않습니다.

* 1.5W 허브다이노모는 LED 전용입니다.

자전거 타기 전에 정기적으로 점검하여야 할 사항들

자전거 타기 전에 다음 사항들을 확인하시기 바랍니다. 만일 다음 사항들 중 어떤 문제가 발견되면 구매처나 자전거 판매점에 연락하시기 바랍니다.

- 휠이 고정되었습니까?
- 램프는 켜져 있습니까?
- 허브 다이노모에서 비정상적인 소음이 납니까?

부품명

