

Roue-libre ROUTE

Frein à disque

(pour E-THRU)



Des modes d'emploi dans d'autres langues sont disponibles à l'adresse suivante : <http://si.shimano.com>

MISE EN GARDE IMPORTANTE

- Contactez le magasin où vous avez acheté votre vélo ou un revendeur pour toute information concernant l'installation et le réglage des produits non mentionnés dans le présent mode d'emploi. Un manuel du revendeur à l'intention des mécaniciens vélo professionnels et expérimentés peut être consulté sur notre site Internet (<http://si.shimano.com>).
- Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit.


Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement le présent manuel de l'utilisateur avant toute utilisation et vous y conformer pour une utilisation correcte.

Mises en garde importantes

Pour obtenir des informations sur le remplacement, contactez le magasin où vous avez effectué votre achat ou un vendeur de vélos.

AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que les roues sont bien serrées avant d'enfourcher le vélo. Dans le cas contraire, les roues pourraient se détacher et provoquer des blessures graves.
- Lorsque le levier de déverrouillage d'axe se trouve du même côté que le disque, ces deux éléments risquent d'entrer en contact. Assurez-vous que même lorsque vous l'avez serré de toute votre force avec la paume de la main, le levier de déverrouillage d'axe ne touche pas le disque. Si le levier touche le disque, cessez d'utiliser la roue et consultez un revendeur ou un intermédiaire.
- Lorsque le levier de déverrouillage d'axe est mal utilisé, la roue peut se détacher et provoquer des blessures graves.
- Pour en savoir plus sur l'axe transversal (E-THRU), reportez-vous au mode d'emploi de l'axe transversal.
- Ce moyeu s'utilise uniquement avec le cadre et l'axe traversant spéciaux. S'il est utilisé avec un autre cadre ou axe traversant, la roue risque de se détacher du vélo lorsque vous roulez et vous risquez de vous blesser grièvement.
- Après avoir lu attentivement ce mode d'emploi, conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter à tout moment.



Remarque

- Ne lubrifiez pas l'intérieur du moyeu, sinon la graisse pourrait s'en écouler.
- Lisez attentivement le mode d'emploi du frein à disque.
- Les produits ne sont pas garantis contre l'usure naturelle et les détériorations dues à une utilisation et à un vieillissement normaux.

Inspections régulières avant d'utiliser le vélo

Avant d'utiliser le vélo, vérifiez les éléments suivants. En cas de problème avec un des éléments suivants, contactez le magasin où vous avez acheté votre vélo ou un revendeur de vélos.

- Les roues sont-elles bien fixées ?
- Les roues tournent-elles librement ?
- Y a-t-il des bruits anormaux ?

Nom des pièces

