

# Mozzo posteriore con ruota libera integrata (Per la discesa/Il free riding)



I manuali dell'utente in altre lingue sono disponibili all'indirizzo : <http://si.shimano.com>

## AVVISO IMPORTANTE

- Per ulteriori informazioni su installazione e regolazione, rivolgersi al proprio rivenditore o al produttore di biciclette più vicino. Un manuale del rivenditore è anche disponibile all'indirizzo (<http://si.shimano.com>).
- Non smontare o alterare questo prodotto.

**Per la sicurezza, assicurarsi di leggere attentamente il presente manuale per l'utente prima dell'uso e di attenersi ad esso.**

## Informazioni generali per la sicurezza

Per le corde di sicurezza che hanno bisogno di essere sostituite, contattare il punto vendita o un rivenditore di biciclette.

### **AVVERTENZA**

- La discesa libera e il free riding sono attività oggettivamente pericolose, che comportano il rischio di rimanere coinvolti in incidenti che possono provocare gravi lesioni o morte. Si consiglia vivamente che i ciclisti indossino abbigliamento protettivo per la testa e il corpo ed eseguano approfondite verifiche di sicurezza della bicicletta prima di utilizzarla. Il ciclista utilizza la bicicletta a proprio rischio e deve valutare attentamente la propria esperienza e le proprie capacità.
- Prima di utilizzare la bicicletta, assicurarsi che le ruote siano saldamente avvitate. Se le ruote non sono avvitate correttamente, possono distaccarsi dalla bicicletta provocando seri danni.
- Questo mozzolibero è progettato per i percorsi in discesa e il free riding. A seconda delle condizioni della corsa, l'asse del mozzo potrebbe danneggiarsi e non funzionare più correttamente. Ciò potrebbe provocare un incidente con conseguenti ferite gravi o addirittura la morte. Prima di utilizzare la bicicletta, è necessario ispezionare attentamente i mozzi per verificare l'assenza di incrinature. Se si riscontra qualsiasi segno di incrinatura sugli assi o altre condizioni anomale, NON utilizzare la bicicletta.
- Si raccomanda di utilizzare l'asse del mozzo in dotazione con il mozzo Shimano. Se si fissa il mozzo utilizzando un diverso asse, questo potrebbe non avere una forza sufficiente per il corretto fissaggio del mozzolibero e rompersi, e di conseguenza la ruota potrebbe staccarsi con possibili gravi lesioni se il deragliatore posteriore viene utilizzato con componenti di altri produttori. In tal caso, si opera a proprio rischio e pericolo ed è propria responsabilità accertarsi che la ruota sia fissata saldamente.
- Dopo l'attenta lettura del manuale, conservarlo in un luogo sicuro per futuro riferimento.

### Nota

- Non applicare lubrificante all'interno del mozzo, in caso contrario, il lubrificante potrebbe fuoriuscire.
- I prodotti non sono garantiti contro l'usura naturale e il deterioramento dovuto a un normale utilizzo e al consumo nel tempo.

## Ispezioni da effettuare regolarmente prima di utilizzare la bicicletta

Prima di utilizzare la bicicletta, controllare quanto segue. In caso di problemi con uno qualsiasi dei seguenti controlli, contattare il proprio rivenditore o un produttore di biciclette.

- Le ruote sono fissate?
- Le ruote si girano facilmente?
- Si sentono dei rumori insoliti?

## Nomi delle parti

