

# 后花鼓(下坡/自由骑车)



在下面网站上可以找到用更多语言书写的用户手册：  
<http://si.shimano.com>

## 重要提示

- 关于用户手册中未记载的安装、调整等请与所购买的销售商店或最近的代理店咨询。经销商手册在网(<http://si.shimano.com>)上公开。
- 请勿拆卸或改变该产品。

为了安全起见，请务必在仔细阅读“用户手册”的基础上正确使用。

## 为了确保安全，请务必遵守以下事项。

指南需替换，请咨询销售处或自行车专营店。

### 警告

- 下坡或自由骑车很危险。因此会引起意想不到的摔倒并造成重伤或者死亡事故。骑车时请务必戴上头盔等保护器具，且在骑车之前充分检查车辆。骑车时请自己负责，根据自身的经验和技能适当地调整车速等。
- 骑车之前请确认车轮是否被固定。车轮异常会引起摔倒并造成大伤事故。
- 该自由花鼓用于下坡骑行和自由骑车。在骑行时，由于路况的不同，花鼓轴可能断裂并导致其失灵。由此可能引发严重伤害事故甚至死亡。请在骑车之前充分检查花鼓安装轴有无裂纹，一旦发现不正常则请立即中止使用。
- 强烈建议使用敝公司产的花鼓安装轴。自由花鼓的固定力不足或轴的强度弱，则可能因轴的破损使车轮脱落，导致受到大的伤害。
- 用户手册在仔细阅读后，请妥善保管。

## 使用上的注意

- 请勿对花鼓内部注油。否则会引起润滑脂外流。
- 该产品会自然磨损或因正常使用而受损及老化。

## 骑车前的日常检查项目

骑车前请检查下面所记载的项目。当有异常时，建议在销售店或代理店进行检查或更换作业。

- 轮子是固定的吗？
- 车轮是否能平滑转动？
- 是否有异常声音？

## 各部名称

