

Alavanca de mudança

Manuais de usuário em outros idiomas estão disponíveis em : <http://si.shimano.com>

AVISO IMPORTANTE

- Para informações adicionais sobre a instalação e ajuste, entre em contato com a loja onde efetuou a sua compra ou uma loja de bicicletas na sua área. Um manual do revendedor também está em nosso website (<http://si.shimano.com>).
- Não desmonte nem altere este produto.

Por razões de segurança, assegure-se de ler atentamente as instruções deste manual do usuário antes do uso, e siga-as para o uso correto.

Informações gerais de segurança

Entre em contato com o estabelecimento de compra ou uma revenda de bicicletas para instruções sobre trocas.

ADVERTÊNCIA

- Após ler atentamente o manual do usuário, mantenha-o em um lugar seguro para consulta posterior.

Nota


- Se certifique que roda a direção durante a operação da alavanca.
- Leia o manual do usuário do desviador dianteiro e traseiro juntos.
- Os produtos não são garantidos contra desgaste natural e pelo uso e envelhecimento normal.

Inspecões regulares antes de andar com a bicicleta

Antes de andar com a bicicleta, verifique os seguintes itens. Se encontrar problemas com os seguintes itens, contate o local da compra ou uma loja de bicicletas.

- As mudanças são colocadas com suavidade?
- As alavancas estão bem instaladas na barra do manípulo?
- Ocorrem quaisquer ruídos anormais durante a operação?

Nomes das peças



Operação

Operação de troca de mudança

Se certifique que roda a direção durante a operação da alavanca.


Cuidados a tomar durante a operação

Ambas as alavancas (A) e (B) sempre retornam a sua posição inicial quando são liberadas após mudança de marchas.


Operação das alavancas do câmbio traseiro

Pode-se variar o curso da alavanca para mudar o número desejado de marchas, de forma que, para mudar apenas uma marcha, mova a alavanca para a posição ①, e para mudar duas marchas de uma vez, mova a alavanca para a posição ②.


- Alavanca (A) : Muda do pinhão menor para o pinhão maior atrás. (O ato de pedalar fica mais leve.)




- ① : Muda um pinhão
Por ex.: do 3º, para o 4º




- ② : Muda rapidamente dois pinhões
Por ex.: do 3º para o 5º



- Alavanca (B) : Muda do pinhão maior para o pinhão menor atrás. (O ato de pedalar fica mais pesado.)




Por ex.: do 4º para o 3º



Operação das alavancas do câmbio dianteiro

- Alavanca (A) : Muda da coroa menor para a coroa maior no pedivela. (O ato de pedalar fica mais pesado.)



- Alavanca (B) : Muda da coroa maior para a coroa menor no pedivela. (O ato de pedalar fica mais leve.)

