

Shifter (REVOSHIFT/Piano Touch-hendel)



Gebruikershandleidingen in andere talen zijn te vinden op:
<http://si.shimano.com>

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem contact op met het verkooppunt of een fietsmaker voor informatie over de montage en afstelling van de producten die niet in de gebruikershandleiding zijn terug te vinden. Een dealerhandleiding voor professionele en ervaren fietsmonteurs is verkrijgbaar op onze website (<http://si.shimano.com>).
- Dit product mag niet gedemonteerd of gewijzigd worden.

Lees voor de veiligheid deze gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en volg de aanwijzingen daarin op voor een correct gebruik.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Neem voor richtlijnen over onderdelen die moeten worden vervangen contact op met het verkooppunt of een fietsmaker.

⚠ WAARSCHUWING

- Bewaar de gebruikershandleiding na het grondig doorlezen zorgvuldig op een veilige plek, zodat u deze later kunt raadplegen.

⚠ LET OP

- Schakel steeds slechts één versnelling. Verminder tijdens het schakelen de kracht op de pedalen. Als u probeert de shifter te forceren of meerdere versnellingen in één keer te schakelen terwijl er hard op de pedalen wordt geduwd, kunnen uw voeten van de pedalen schieten en kunt u vallen met ernstig letsel als gevolg. Als u de shifter meerdere versnellingen naar een lichtere versnelling verzet, kan de buitenkabel uit de shifter springen. Dit is niet van invloed op de werking van de shifter, omdat de buitenkabel na het schakelen weer naar de originele positie terugschuift.
- Plaats uw voet nooit op de schakelmoer. Anders kunt u mogelijk niet goed schakelen.

N.B.

- De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en kwaliteitsverlies door normaal gebruik en veroudering.


Regelmatige controles voor het fietsen

Controleer de volgende zaken voordat u op de fiets gaat rijden. Constateert u problemen met een van de volgende zaken, neem dan contact op met het verkooppunt of een fietsmaker.

- Verloopt het schakelen soepel?
- Staan de instellijnen van de cassette joint op de juiste plaats?
- Heeft de duwstaaf van de schakelmoer de juiste positie?
- Zijn er abnormale geluiden te horen tijdens de bediening?

Namen van onderdelen


De onderdelen kunnen afwijken afhankelijk van de specificaties van de gebruikte interne versnellingsnaaf.



De kabelafstelling controleren


Voor cassette joints

Zet de shifter in stand 2. Controleer of de gele instellijnen op de cassette joint-steun en de poelie elkaar overlappen. Neem contact op met een verkooppunt of fietsmaker als het overlappende gebied kleiner is dan tweederde van iedere instellijn. Als u op de fiets rijdt terwijl de instellijnen niet op één lijn staan, kan het zijn dat de versnellingen tijdens het trappen niet goed aangrijpen, waardoor er abnormaal geluid te horen is of de pedalen vrij gaan ronddraaien.




Voor schakelmoeren


Zet de shifter in stand 2.



Controleer dat de lijn op de duwstaaf zich op één lijn bevindt met het uiteinde van de naafas.



Als de lijn op de duwstaaf niet zichtbaar is, controleer dan dat het gele deel van de link zich tussen de twee (gele) lijnen in het venster bevindt.



Opmerking:
Bekijk de twee (gele) lijnen van direct bovenaf om de uitlijning te controleren.

Bediening

Draai of duw de shifter om naar een andere versnelling te schakelen.

