

Řadící páky (2 způsoby odřazení)



Příručky uživatele v dalších jazykových verzích najdete na:
<http://si.shimano.com>

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Informace o montáži a nastavení komponentů, které nejsou uvedeny v příručce uživatele, žádejte v místě zakoupení nebo prodejce bicyklů. Příručka prodejce pro profesionální cyklomechaniky je dostupná na našich stránkách (<http://si.shimano.com>).
- Produkt nerozebírejte ani neupravujte.

Pro zaručení bezpečnosti se před používáním důkladně seznamte s touto příručkou uživatele a při používání postupujte podle ní.

Důležité bezpečnostní pokyny

S výměnou se obraťte na místo zakoupení nebo prodejce bicyklů.

VAROVÁNÍ

- Po důsledném seznámení s touto příručkou ji uložte na vhodné místo pro pozdější potřebu.

Pozn.


- Při řazení vždy otáčejte klikami.
- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení vznikající normálním používáním a stárnutím.

Pravidelná prohlídka před jízdou

Před jízdou na bicyklu zkontrolujte tyto součásti. Pokud je na kterékoli z nich patrný jakýkoli problém, poradte se v místě zakoupení, nebo se obraťte na zastoupení výrobce.

- Je řazení převodů hladké?
- Jsou páky správně upevněné na řídkách?
- Ozývají se při jejich ovládní abnormální zvuky?
- Není podložka páky nadměrně opotřebená, nevíklá se nebo nevykazuje jiné abnormality? (U modelů, kde je podložka připevněna k páce.)

Označení součástí



Ovládání

Řazení převodových stupňů

Při řazení vždy otáčejte klikami.


Pozor při řazení

Po řazení páky **A** obě páky **B** vraťte do výchozí polohy.


Ovládání páky zadního řazení

Přeřazení na požadovaný převod lze provést postupně po jednom stupni pohybem páky do polohy ① nebo po dvou stupních pohybem páky do polohy ②.


- Páka **A**: Řazení z nejmenšího na největší pastorek




- ①: Přeřazení o jeden stupeň
Např.: ze 3. na 4.



- ②: Rychlé přeřazení o dva stupně
Např.: ze 3. na 5.




- Páka **B**: Řazení z největšího na nejmenší pastorek




„Řadit převody lze jak přitážením tak odtlačením páčky.“
Některé typy umožňují řazení o dva stupně.

Příklad řazení ze 4. na 3.




Ovládání páky předního řazení

- Páka **A**: Řazení z nejmenšího na největší převodník



- Páka **B**: Řazení z největšího na nejmenší převodník



„Řadit převody lze jak přitážením tak odtlačením páčky.“

Ovládání (Monolever / přední strana)


Ovládání jedné páky.

Řazení převodových stupňů

Při řazení vždy otáčejte klikami.


Ovládání páky Monolever

- Páka **C**-1: Řazení z nejmenšího na největší převodník



*Po přeřazení páka zůstává v poloze **C**-2.

- Páka **C**-2: Řazení z největšího na nejmenší převodník



„Řadit převody lze jak přitážením tak odtlačením páčky.“

*Po přeřazení se páka vrátí do polohy **C**-1.