

变速手柄 (2-WAY RELEASE)



在下面网站上可以找到用更多语言书写的用户手册：
<http://si.shimano.com>

重要提示

- 关于用户手册中未记载的安装、调节的相关信息，请与购买地或自行车经销商店联系。有关专业自行车技术的经销商手册，可在我们的网站 (<http://si.shimano.com>) 上获取。
- 请勿拆卸或改变该产品。

为了安全起见，请务必在仔细阅读“用户手册”的基础上正确使用。

重要安全信息

有关如何更换的信息，请咨询购买地或自行车经销商店。

警告

- 用户手册在仔细阅读后，请妥善保管。

使用上的注意


- 确保在手柄操作期间，持续转动曲柄。
- 因正常使用及老化所产生的自然磨损及性能劣化不在保修范围内。

骑车前的日常检查项目

骑车前请检查下面所记载的项目。当有异常时，建议在销售店或代理店进行检查或更换作业。

- 变速调档是否顺利？
- 手柄是否被安全地安装到了把手上？
- 操作过程中是否出现了任何异常噪音？
- 手柄垫有无异常磨损、噪音和其他异常问题？（适用于手柄安装有手柄垫的型号）

部件名称



操作

变速调档操作

确保在手柄操作期间，持续转动曲柄。


操作时的注意事项

换挡后，手柄 A 和 B 都始终回到起始位置。

后侧手柄的操作


手柄行程可改变，以实现变速到所需档位；如要变速一档，则将手柄调至位置 ①；如要变速两档，则将手柄调至位置 ②。

- 手柄 A：从最小飞轮片侧切换到最大飞轮片侧




①：仅变速一个档次

举例：从第三档变速至第四档。




②：一口气变速二个档次

举例：从第三档变速至第五档。




- 手柄 B：从最大飞轮片侧切换到最小飞轮片侧



“可通过推动或拉动手柄来调整齿片进行变速。”


有些模型允许两步变速调档。

举例：从第四档变速至第三档。




前侧手柄的操作

- 手柄 A：从最小链轮片侧切换到最大链轮片侧



- 手柄 B：从最大链轮片侧切换到最小链轮片侧



“可通过推动或拉动手柄来调整齿片进行变速。”

操作(单手柄/前侧)


操作一个手柄。

变速调档操作

确保在手柄操作期间，持续转动曲柄。


单手柄操作

- 手柄 C-1：从最小链轮片切换到最大链轮片



*换挡后，手柄保持在 C-2 位置。

- 手柄 C-2：从最大链轮片切换到最小链轮片



“可通过推动或拉动手柄来调整齿片进行变速。”

*换挡后，手柄返回 C-1 位置。