

PC接続機器



ユーザーマニュアルは以下にてご覧いただけます。
<http://si.shimano.com>

重要なお知らせ

- ユーザーマニュアルに記載されていない自転車への取付け、調整などにつきましては購入された販売店または代理店へご相談ください。なお、自転車安全整備士、自転車技士など専門知識を有する方むけのディーラーマニュアルはウェブサイト(<http://si.shimano.com>)で公開しています。
- 製品の分解、改造はおこなわないでください。

安全のため、必ずこの「ユーザーマニュアル」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

安全のために必ずお守りください

交換作業を必要とする事項は販売店または代理店へご相談ください。

警告

- ユーザーマニュアルをよくお読みになった後、大切に保管してください。

使用上の注意

- 屋外・多湿環境では使用しないでください。
- 本体を床などの埃っぽい場所に置いて使用しないでください。
- 本体を机などの安定した場所に置いて使用してください。
- 本体・ケーブルの上に物を置いて使用しないでください。
- ケーブルを束ねて使用しないでください。
- 持ち運び時にはケーブルを持たずに本体を持ってください。
- ケーブルに過度なテンションをかけないでください。
- 同梱のUSBケーブル以外のUSBケーブルを使用しないでください。
- USBハブなどを使用せず、PCのUSBポートに直接接続してください。
- 本体・ケーブルを接続したまま、自転車で走行しないでください。
- 接続先に同一製品が2台以上含まれると、正常動作しない場合があります。
- 部品認識途中、または認識後に新たに部品を追加接続したり、取外ししないでください。正常動作しない場合があります。追加接続・取外しを行う際は、E-TUBE PROJECTの操作マニュアルに記載されている方法をご確認ください。
- PCリンクケーブルは繰り返し使用することにより挿入感が低下します。その場合はケーブルの交換を行ってください。
- 本体を洗浄、各種洗剤を使用したふき取りは行わないでください。
- 同じPCに、PC接続機器を2台以上同時に接続しないでください。正常動作しません。また、PC側で誤作動が発生し、PCの再起動が必要になる場合があります。
- PC接続機器は対応製品とPCを接続するものです。タブレット/スマートフォン版のE-TUBE PROJECTには使用できません。

主な仕様

使用温度	0℃ ~ 40℃
保存温度	-20℃ ~ 70℃
使用/保存湿度	10 ~ 95% RH/10 ~ 95% RH
定格電圧	5V ± 5%
定格電力	2.5W
インターフェイス	USB2.0 (Full Speed)
ポートタイプ	PC側：Aタイプ
	PC接続機器側：ミニBタイプ (SM-PCE1)、マイクロBタイプ (SM-PCE02)
LED	正常動作中：点灯 準備中：点滅
付属品	PCリンクケーブル2 m：2本(SM-PCE1)、1本(SM-PCE02) USBケーブル0.5 m：1本

接続可能なPC

接続可能なPCについては、サポートサイト (<http://e-tubeproject.shimano.com>) をご確認ください。

特長

PCと自転車(システムまたはユニット)を、PC接続機器を用いて接続し、E-TUBE PROJECTを用いてユニット単品およびシステムの故障診断、ファームウェアアップデート*、カスタマイズなどを行うことができます。SM-PCE02では、[エラーチェック]の項目として[バッテリー消費]が追加され、バッテリーの消費に異常が無いか確認できます。

- * E-TUBE PROJECT：PCアプリケーション
- * ファームウェア：各ユニット内のソフトウェア

アプリケーションのダウンロード

PC接続機器を使用するには、E-TUBE PROJECTが必要です。サポートサイト (<http://e-tubeproject.shimano.com>) にアクセスし、E-TUBE PROJECTをダウンロードしてください。

E-TUBE PROJECTのインストール方法はサポートサイトをご確認ください。またPCの操作方法はE-TUBE PROJECTのヘルプマニュアルを参照してください。



製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口
 ☎ 0570-031961 Fax. 072-243-7847

株式会社シマノ
 〒590-8577 堺市堺区老松町3丁77番地