

Dispositivo di collegamento PC



I manuali dell'utente in altre lingue sono disponibili all'indirizzo :
<http://si.shimano.com>

AVVISO IMPORTANTE

- Per ulteriori informazioni su installazione e regolazione, rivolgersi al proprio rivenditore o al produttore di biciclette più vicino. Un manuale del rivenditore, destinato a meccanici di biciclette esperti, è disponibile sul nostro sito web (<http://si.shimano.com>).
- Non smontare o alterare questo prodotto.

Per garantire la sicurezza, prima dell'uso leggere attentamente il presente manuale e seguirne le indicazioni per un uso corretto.

Informazioni importanti per la sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione, contattare il punto vendita o rivenditore di biciclette.

AVVERTENZA

- Dopo l'attenta lettura del manuale, conservarlo in un luogo sicuro per futuro riferimento.

Nota

- Non usare all'aperto o in ambienti molto umidi.
- Non posizionare il dispositivo di collegamento PC su pavimenti polverosi durante l'uso.
- Posizionare il dispositivo di collegamento PC su una superficie stabile, ad esempio un tavolo, durante l'uso.
- Non collocare oggetti sul dispositivo di collegamento PC o sui suoi cavi.
- Non legare assieme i cavi.
- Non tenere il dispositivo di collegamento PC dai cavi durante il trasporto.
- Non sottoporre i cavi a eccessiva tensione.
- Non utilizzare alcun cavo USB diverso dal cavo USB fornito con il dispositivo di collegamento PC.
- Collegare il dispositivo di collegamento PC direttamente a un computer, senza utilizzare un dispositivo intermedio, ad esempio un hub USB.
- Non andare in bicicletta se il dispositivo di collegamento PC e il cavo sono ancora collegati ad essa.
- Se due o più degli stessi componenti sono collegati a un punto di collegamento potrebbero non funzionare correttamente.
- Non collegare o scollegare le unità di nuovo mentre è in corso il riconoscimento dell'unità o al completamento del riconoscimento. Se ciò non viene fatto, le unità potrebbero non funzionare correttamente.
Verificare le procedure riportate nel manuale d'uso di E-TUBE PROJECT quando si collegano e scollegano le unità.
- La tenuta del cavo di collegamento al PC potrebbe risultare ridotta dopo ripetute operazioni di collegamento e scollegamento. In tal caso, sostituire il cavo.
- Non lavare il dispositivo di collegamento PC o pulirlo utilizzando detersivi.
- Non collegare due o più unità dei dispositivi di collegamento PC allo stesso PC contemporaneamente. Se due o più unità dei dispositivi di collegamento PC sono collegate, non funzioneranno correttamente. Inoltre, sul PC possono verificarsi errori di funzionamento e potrebbe essere necessario riavviare il PC.

- I dispositivi di collegamento al PC consentono di collegare prodotti compatibili a un PC. Non è possibile usarli con la versione per tablet o smartphone di E-TUBE PROJECT.

Specifiche principali

Temperatura operativa	0 °C -- 40 °C
Temperatura di conservazione	- 20 °C -- 70 °C
Umidità operativa/ di conservazione	10 -- 95 % RH/ 10 -- 95 % RH
Voltaggio nominale	5 V ± 5 %
Potenza nominale	2,5 W
Interfaccia	USB 2.0 (Full Speed)
Tipo porta	Sul PC: tipo A
	Dispositivo di collegamento al PC: Tipo Mini B (SM-PCE1), tipo micro B (SM-PCE02)
LED	Durante il normale funzionamento: illuminato Preparazione: lampeggiante
Accessori	Cavo di collegamento al PC da 2 m: 2 cavi (SM-PCE1), 1 cavo (SM-PCE02) Cavo USB da 0,5 m: 1 cavo

PC compatibili

Per informazioni sui PC compatibili, consultare il sito web di assistenza: <http://e-tubeproject.shimano.com>.

Caratteristiche

Il dispositivo di collegamento PC può essere utilizzato per collegare un PC alla bicicletta (sistema o unità) e un E-TUBE PROJECT può essere utilizzato per svolgere compiti come diagnosi dei problemi di singole unità e dell'intero sistema, aggiornamento del firmware* e personalizzazione.

Per SM-PCE02, è possibile aggiungere [Consumo batteria] alla sezione [Verifica degli errori], quindi verificare la presenza di anomalie nel consumo batteria.

* E-TUBE PROJECT: l'applicazione PC

* Firmware: il software contenuto all'interno di ciascuna unità

Download dell'applicazione

Per utilizzare il dispositivo collegamento PC, è necessario disporre di un E-TUBE PROJECT. Scaricare un E-TUBE PROJECT dal sito Web di assistenza (<http://e-tubeproject.shimano.com>).

Per informazioni su come installare un E-TUBE PROJECT, consultare il sito Web di assistenza. Per informazioni su come utilizzare il computer, fare riferimento al manuale della guida su E-TUBE PROJECT.