

電腦連結裝置



下列網址提供其他語言的使用者手冊：
<http://si.shimano.com>

重要聲明

- 如需有關本使用者手冊中，未包含產品的安裝和調整資訊，請聯絡代理商或經銷商購買。本公司網站上 (<http://si.shimano.com>) 提供經銷商說明書，可供專業且有經驗的自行車技師參考。
- 請勿分解或變更本產品。

請務必在使用前徹底閱讀本使用者手冊，並遵循該手冊正確使用，以策安全。

重要安全資訊

如需更換零件的資訊，請聯絡購買處或經銷商。

警告

- 仔細閱讀使用者手冊後，請將其存放在安全之處，以供日後參考。

備註

- 請勿在室外或溼度很高的環境下使用。
- 使用電腦連結裝置時，請勿將其放置在灰塵很多的地板上。
- 使用時，請將電腦連結裝置放在如桌子等穩固平面上。
- 請勿將任何物體放在電腦連結裝置或其電線上。
- 請勿將電線捲繞成一束。
- 搬運電腦連結裝置時，請勿以電線支撐其重量。
- 請勿在電線上施加過大的張力。
- 除了電腦連結裝置隨附的 USB 電線外，請勿使用任何其他的 USB 電線。
- 請將電腦連結裝置直接連接到電腦，而勿使用如 USB 集線器等轉接裝置。
- 請勿在自行車連接電腦連結裝置和電線時，騎乘自行車。
- 如果有兩個以上的相同零件連接到一個接點，這些零件可能無法正確作用。
- 正在識別機組期間，或是識別完成後，請勿再連接或拆下機組。這樣機組可能會無法正常運作。
如需連接和拆下機組時，請查看使用者手冊中說明的 E-tube 系統操作程序。
- 電腦連結線在反覆連接和拆下之後，會變得越來越鬆弛。如果發生這種情況，請更換電線。
- 請勿使用清潔劑洗淨或擦拭電腦連結裝置。
- 請勿同時將兩台以上的電腦連結裝置，連接到同一台電腦。如果連接兩台以上的電腦連結裝置，其會無法正常運作。此外，電腦可能會發生操作錯誤，而必須重新開機。
- 電腦連結裝置會利用電腦來連接相容的產品。這些產品無法透過平板電腦或智慧型手機版本的 E-TUBE PROJECT 來使用。

主要規格

作業溫度	0 ° C -- 40 ° C
存放溫度	- 20 ° C -- 70 ° C
作業/存放溼度	10 -- 95 % RH/10 -- 95 % RH
額定電壓	5 V ± 5 %
額定功率	2.5 W
介面	USB 2.0 (全速)
連接孔款式	電腦上：A 型
	位於電腦連結裝置：Mini B 型 (SM-PCE1)、micro B 型 (SM-PCE02)
LED 燈	正常操作期間：亮起 準備中：閃爍
配件	電腦連結線 2 m：2 條連接線 (SM-PCE1)、1 條連接線 (SM-PCE02) USB 連接線 0.5 m：1 條連接線

相容的電腦

如需有關相容電腦的資訊，請查看支援網站 (<http://e-tubeproject.shimano.com>)。

功能

電腦連結裝置可以用於連結電腦和自行車 (系統或組件)，而 E-tube 系統可用於進行單一組件或整體系統的問題診斷、更新韌體*和自訂等工作。若為 SM-PCE02，您可將 [Battery consumption] 加入 [Error check] 部分，之後再檢查電池耗電量是否出現異常。

* E-tube 系統：電腦應用程式

* 韌體：各組件內部的軟體

下載應用程式

欲使用電腦連結裝置，您必須擁有 E-tube 系統。請從支援網站 (<http://e-tubeproject.shimano.com>) 下載 E-tube 系統。如需有關 E-tube 系統安裝方式的資訊，請查看支援網站。如需有關電腦操作方式的資訊，請參閱 E-tube 系統上的說明手冊。

進口商 三司達企業股份有限公司
台中市台中工業區 37 路 39-1 號
TEL:04-23596199

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8577, Japan

規格若因持續改良而有所變更，恕不另行通知。(Taiwanese)