

ケーブルアジャスター



ユーザーマニュアルは以下にてご覧いただけます。
<http://si.shimano.com>

重要なお知らせ

- ユーザーマニュアルに記載されていない自転車への取付け、調整などにつきましては購入された販売店または代理店へご相談ください。なお、自転車安全整備士、自転車技士など専門知識を有する方むけのディーラーマニュアルはウェブサイト(<http://si.shimano.com>)で公開しています。
- 製品の分解、改造はおこなわないでください。

安全のため、必ずこの「ユーザーマニュアル」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

安全のために必ずお守りください

交換作業を必要とする事項は販売店または代理店へご相談ください。

警告

- ユーザーマニュアルはよくお読みになった後、大切に保管してください。

使用上の注意



- ブレーキレバーおよびブレーキ本体に付属している取扱説明書も併せてよくお読みください。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗及び品質の経年劣化は保証いたしません。

乗車前の日常点検項目

乗車前には下記に記載する項目を点検ください。異常のあった場合は販売店または代理店へご相談ください。


- 前後のブレーキは正しく作動しますか。
- ブレーキレバーの引き代は適切ですか。
- ブレーキケーブルにはサビ、ほつれあるいはひび割れがありませんか。
- ブレーキシューは溝まで摩耗していませんか。
- ふだんと異なる音はしませんか。

各部の名称



操作方法

車輪を外す際は、ケーブルアジャスターのクイックリリースレバーを(開: OPEN) 位置にして、取り外してください。車輪を取り付ける際はクイックリリースレバーを(開: OPEN) 位置にしてください。取付けた後、**必ず(閉: CLOSE)の位置にして、ブレーキが正しく作動するかを確認した上で乗車してください。**



製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口
☎ 0570-031961 Fax. 072-243-7847

株式会社シマノ
堺市堺区老松町3丁目77番地 〒590-8577