



Coroa Dianteira

AVISO IMPORTANTE

- Para informações adicionais sobre a instalação, o ajuste e a substituição dos produtos que não estão no manual do usuário, contate o local de compra ou o distribuidor. Um manual do revendedor para mecânicos de bicicletas profissionais e experientes está disponível em nosso website (<https://si.shimano.com>).

Por motivos de segurança, certifique-se de ler atentamente este "manual do usuário" antes da utilização e siga-o para uma utilização correta. Guarde-o para que possa utilizar como referência a qualquer momento.

As instruções a seguir devem ser sempre observadas para prevenir ferimentos corporais e danos físicos ao equipamento e arredores. As instruções estão classificadas de acordo com o grau de perigo ou dano que poderá ocorrer se o produto for usado incorretamente.

PERIGO	O não cumprimento das instruções resultará em morte ou ferimentos graves.
AVISO	O não cumprimento das instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
CUIDADO	O não cumprimento das instruções poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais no equipamento e arredores.

Informação importante sobre a segurança

AVISO

- Não desmonte ou modifique o produto. Isso poderá fazer com que o produto pare de funcionar corretamente, resultando em quedas e ferimentos graves.
- **Ciclismo downhill e freeride são atividades inerentemente perigosas. Recomenda-se veementemente que o ciclista use equipamentos de proteção para a cabeça e para o corpo e que faça verificações cuidadosas em sua bicicleta antes de usá-la. Lembre-se de que você está assumindo riscos ao andar de bicicleta e que deve levar em consideração, com muito cuidado, a sua experiência e suas habilidades. Há risco de envolvimento em acidentes que podem causar ferimentos graves e até a morte.**
- **Verifique se não há rachaduras nos pedivelas antes de utilizar a bicicleta. Se existir alguma rachadura, o pedivela poderá quebrar e você poderá sofrer uma queda da bicicleta.**
- Tenha cuidado para não deixar que as barras de sua roupa se prendam na corrente enquanto anda de bicicleta. Caso contrário, você poderá cair da bicicleta.

CUIDADO

- Tenha cuidado para não tocar nos dentes das coroas. Há perigo de lesão.

Nota

- Use um detergente neutro para limpar o pedivela e o movimento central. O uso de detergentes alcalinos ou ácidos pode provocar descoloração.

- Se a performance do pedal não parecer normal, realize uma inspeção novamente.
- Não lave as áreas próximas ao movimento central com uma lavagem a alta pressão.
- As engrenagens devem ser lavadas periodicamente com um detergente neutro. Além disso, limpar a corrente com um detergente neutro e lubrificá-la pode ser um meio eficaz para prolongar a vida útil das engrenagens e da corrente.
- As barras de sua calça podem ficar sujas devido à corrente enquanto utiliza a bicicleta.
- Os produtos não possuem garantia contra o desgaste e a deterioração naturais decorrentes do uso e do envelhecimento.

Inspeções regulares antes de utilizar a bicicleta

Antes de utilizar a bicicleta, verifique os seguintes itens. Se detectar qualquer problema, consulte o seu local de compra ou o distribuidor.

- Há alguma rachadura nos pedivelas?
- O desempenho do pedal é consistente?
- O sistema de tração permite a troca de marchas com suavidade?
- As peças no componente estão soltas?
- Os componentes estão instalados com segurança no quadro/guidão?
- Há barulhos estranhos ao andar na bicicleta?

Nomes das peças

