



Manete de trocador na extremidade do guidão

AVISO IMPORTANTE

- Para informações adicionais sobre a instalação, o ajuste e a substituição dos produtos que não estão no manual do usuário, contate o local de compra ou o distribuidor. Um manual do revendedor para mecânicos de bicicletas profissionais e experientes está disponível em nosso website (<https://si.shimano.com>).

Por motivos de segurança, certifique-se de ler atentamente este "manual do usuário" antes da utilização e siga-o para uma utilização correta. Guarde-o para que possa utilizar como referência a qualquer momento.

As instruções a seguir devem ser sempre observadas para prevenir ferimentos corporais e danos físicos ao equipamento e arredores. As instruções estão classificadas de acordo com o grau de perigo ou dano que poderá ocorrer se o produto for usado incorretamente.

PERIGO	O não cumprimento das instruções resultará em morte ou ferimentos graves.
AVISO	O não cumprimento das instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
CUIDADO	O não cumprimento das instruções poderá provocar ferimentos pessoais ou danos materiais no equipamento e arredores.

Informação importante sobre a segurança

AVISO

- Não desmonte ou modifique o produto. Isso poderá fazer com que o produto pare de funcionar corretamente, resultando em quedas e ferimentos graves.

Nota


- Certifique-se de continuar a girar o pedivela durante a operação do manete.
- Os produtos não possuem garantia contra o desgaste e a deterioração naturais decorrentes do uso e do envelhecimento.

Inspeções regulares antes de utilizar a bicicleta

Antes de utilizar a bicicleta, verifique os seguintes itens. Se detectar qualquer problema, consulte o seu local de compra ou o distribuidor.

- A troca de marchas é efetuada suavemente?
- Ocorrem quaisquer ruídos anormais durante a operação?
- As alavancas estão firmemente instaladas no guidão?


Nomes das peças



Como utilizar


Certifique-se de continuar a girar o pedivela durante a operação do manete.

■ Traseira




A: troca do lado do pinhão menor para o pinhão maior

Exemplo: do 3º para o 4º pinhão




B: troca do lado do pinhão maior para o pinhão menor

Exemplo: do 4º para o 3º pinhão




■ Dianteira



A: troca do lado da coroa menor para a coroa maior

Exemplo: da 2ª para a 3ª coroa



B: Troca do lado da coroa maior para a coroa menor

Exemplo: da 3ª para a 2ª coroa

