



Ручка переключения

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

- По любым вопросам, касающихся установки, регулировки или замены компонентов, ответы на которые вы не нашли в руководстве пользователя, обратитесь по месту покупки или к дистрибьютору. Руководство дилера для профессионалов и опытных веломехаников вы найдете на нашем сайте (<https://si.shimano.com>).

В целях безопасности перед применением внимательно прочитайте это "руководство пользователя", соблюдайте его при эксплуатации и храните так, чтобы на него можно было сослаться в любое другое время.

Следующие инструкции следует обязательно соблюдать во избежание травм, повреждения оборудования и ущерба окружающей среде. Инструкции классифицируются по степени опасности или повреждения, которое может быть нанесено, если изделие используется неправильно.

ОПАСНО	Несоблюдение этих инструкций ведет к смерти или серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме.
ОСТОРОЖНО	Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам, повреждению оборудования и ущербу окружающей среде.

Важная информация по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не разбирайте изделие и не вносите изменения в его конструкцию. Это может привести к неправильной работе изделия, а также к внезапному падению и серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО

- Обязательно переключайте ручку переключения на одну передачу за раз. При переключении ослабьте усилие, прилагаемое к педалям. Если вы попытаетесь приложить силу к ручке переключения или выполнить мультипереключение во время силового педалирования, ноги могут соскользнуть с педалей, а велосипед может перевернуться, что чревато серьезными травмами. Использование ручки переключения для мультипереключения в сторону легких передач может также привести к выскакиванию оплетки из ручки переключения. Это не влияет на функциональность ручки переключения, так как оплетка возвращается в исходное положение после переключения.

Примечание


- Гарантия на детали не распространяется на случаи естественного износа или повреждения в результате нормальной эксплуатации и старения.

Регулярные проверки перед ездой на велосипеде

Перед ездой на велосипеде проверьте следующие позиции. При наличии каких-либо проблем проконсультируйтесь по месту покупки или у дистрибьютора.

- Плавно ли происходит переключение передач?
- Находятся ли установочные линии замка звезды в правильном положении?
- Возникают ли во время работы какие-либо необычные шумы?



Наименование деталей



Метод проверки для регулировки троса

Измените настройку ручки переключения с [8] на [4].


Убедитесь при этом, что желтые установочные линии на держателе замка звезды и ролике перекрываются. Если область перекрытия не соответствует двум третям каждой установочной линии, проконсультируйтесь по месту покупки или у дистрибьютора. Езда на велосипеде со смещенными установочными линиями может привести к неправильному включению передач во время педалирования, вызывая посторонний шум или прокручивание педалей.



Желтая установочная линия

Желтые установочные линии на замке звезды находятся в двух местах. Ориентируйтесь на ту, которая более заметна.

При вертикальном расположении велосипеда



Порядок действий


Предостережение при эксплуатации

После завершения переключения передач обе ручки А и В возвращаются в исходное положение.

Ручка В: 2-WAY RELEASE

Переключение передач на более тяжелую передачу (педальное становится тяжелее).
"Переключение передач можно осуществлять нажатием или потягиванием ручки."

Номер индикатора перемещается в большую сторону.



Индикатор

Ручка А

Переключение передач на более легкую передачу (педальное становится легче).

Номер индикатора перемещается в меньшую сторону.