

Växelreglage

(3-växlat inbyggt växelnav)

VIKTIGT MEDDELANDE

- Kontakta inköpsstället eller en distributör för information om montering, justering och byte av de produkter som inte finns i användarhandboken. En återförsäljarmanual för yrkesmekaniker finns tillgänglig på vår webbplats (<https://si.shimano.com>).

Läs av säkerhetsskäl noga igenom ”användarhandboken” innan du använder produkten, och följ den för korrekt användning. Förvara den så att man när som helst kan hänvisa till den.

Följande anvisningar måste alltid beaktas för att förebygga personskador och fysisk skada på utrustningen och omgivningen. Anvisningarna klassificeras i enlighet med risknivån eller den skada som kan uppstå om produkten används på fel sätt.

 FARA!	Underlåtenhet att följa anvisningarna leder till dödsolyckor eller allvarliga personskador.
 VARNING!	Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till dödsolyckor eller allvarliga personskador.
 FÖRSIKTIGHET!	Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador och/eller skador på utrustningen och omgivningen.

Viktig säkerhetsinformation

VARNING!

- Ta inte isär eller modifiera produkten. Detta kan leda till att produkten inte fungerar som den ska och du kan plötsligt falla och bli allvarligt skadad.

FÖRSIKTIGHET!

- Se till att trycka in växelreglaget tills du känner ett klick med ett klickande ljud för att växla en växel åt gången. Minska kraften som appliceras på pedalerna under växling. Om du tvingar manövrering av växelreglaget, eller utför multiväxling med mycket kraft på pedalerna, kan dina fötter halka av pedalerna och cykeln kan välta, vilket kan leda till allvarliga skador. Multimanövrering av växelreglaget till en lätt växel kan också orsaka att ytterhöljet hoppar ur växelreglaget. Detta påverkar inte växelreglagets funktion, eftersom ytterhöljet återgår till ursprungsläge efter växling.
- Placera aldrig din fot på växelklockan. Annars kanske växlingen inte fungera som den ska.

Obs!

- Produktgarantin gäller inte för naturligt slitage eller åldrande som uppstår vid normal användning.


Regelbundna inspektioner före användning av cykeln

Kontrollera följande före användning av cykeln. Om du får något problem ska du vända dig till inköpsstället eller en distributör.

- Kan växlingen genomföras smidigt?
- Är alla kassettenhetens inställningslinjer i rätt läge?
- Är växelklockans tryckstång i rätt läge?
- Förekommer avvikande ljud under drift?



Delarnas namn

Komponenterna skiljer sig i enlighet med specifikationer för det inbyggda växelnavet.




Inspektionsmetod för kabeljustering



För kassettenhet
Ställ in växelreglaget till [2]. Kontrollera att de gula inställningslinjerna på kassettenhetens fäste och trissan överlappar. Om området för överlappning för varje inställningslinje är kortare än två tredjedelar, kontakta ditt inköpsställe eller en distributör. Att cykla på cykeln med inställningslinjerna felriktade kan leda till att växlarna inte växlar ordentligt när man trampar på pedalerna, vilket orsakar onormalt oljud eller att pedalerna spinner fritt.



Gul inställningslinje



För växelklockan
Ställ in växelreglaget till [2].



SÅ HÄR ANVÄNDER MAN

Vrid eller tryck den närmaste växelreglaget tills du känner ett klick med ett klickande ljud för att växla en växel åt gången.

