



前花鼓



下列網址提供其他語言的使用者手冊：
<http://si.shimano.com>

重要通知

- 如需有關本使用者手冊中，未包含產品的安裝和調整資訊，請聯絡代理商或經銷商購買。本公司網站上 (<http://si.shimano.com>) 提供經銷商說明書，可供專業且有經驗的自行車技師參考。
- 請勿分解或變更本產品。

請務必在使用前徹底閱讀本使用者手冊，並遵循該手冊正確使用，以策安全。

重要安全資訊

如需有關更換的資訊，請聯絡代理商或經銷商購買。

警告

- 騎乘自行車前，請先檢查輪組是否固定妥當。錯誤使用快拆柄可能會導致輪組脫落等，因而導致重傷。
- 如果快拆機械系統使用方式不正確，輪組可能會脫離自行車，而造成嚴重傷害。使用前請徹底閱讀快拆機械系統的使用者手冊。
- 仔細閱讀使用者手冊後，請將其存放在安全之處，以供日後參考。

備註

- 請勿在花鼓內部塗抹任何油。否則潤滑油將流出。
- 使用中性和清潔劑清潔花鼓。其他清潔劑可能損壞花鼓。切勿清潔任何指示不宜清潔的區域。
- 切勿使用高壓清洗機清潔花鼓區域。水可能進入花鼓內部而降低性能。
- 產品在正常使用和老化中產生的自然磨損和劣化，並不在保固範圍內。
- 為得到最大效能，我們強烈建議使用 SHIMANO 潤滑油和保養產品。

騎乘前定期檢查

騎乘前請檢查下列項目。如果下列項目出現任何問題，請聯絡您向代理商或經銷商購買產品之處。

- 輪組是否已固定？
- 車輪迴轉是否順暢？
- 是否有任何異音？

各部名稱

