

使用者手冊

變速把手



目錄

重要聲明	3
重要安全資訊	4
注意	5
騎乘自行車前定期檢查	6
各部名稱	7
如何操控	8
如何操控 (RAPIDFIRE PLUS MONO 手把)	10

重要聲明

- 如需有關本使用者手冊中，未包含的產品安裝、調整及更換資訊，請聯絡購買處或經銷商。我們的網站 (<https://si.shimano.com>) 上有經銷商說明書，供專業和有經驗的自行車技工參考。

請務必在使用前徹底閱讀本「使用者手冊」、遵循該手冊正確使用，以及妥善保存，以便隨時參考。

請務必隨時遵守下列指示，以免人員受傷以及設備與環境物品受損。這些指示已根據錯誤使用產品，可能引發的危險程度或損壞嚴重程度分類。

	危險	若未遵守這些指示，將導致死亡或嚴重傷害。
	警告	若未遵守這些指示，可能導致死亡或嚴重傷害。
	提醒	若未遵守這些指示，可能導致人員受傷以及設備與環境受損。

重要安全資訊

 **警告**

- 請勿拆解或改裝本產品。如此可能會導致產品無法正常運作，且您可能會突然摔落，因而導致重傷。

注意

- 手把操控期間務必保持曲柄腿轉動。
- 另請閱讀前變速器和後變速器的使用者手冊。
- 產品在正常使用和老化中產生的自然磨損和劣化，並不在保固範圍內。
- 為得到最大效能，我們強烈建議使用 **SHIMANO** 潤滑油和保養產品。

騎乘自行車前定期檢查



騎乘自行車前，請檢查下列項目。如果出現任何問題，請洽詢購買處或經銷商。

- 變速是否能順利進行？
- 手把是否穩固地安裝在車把手上？
- 操作時是否出現任何異音？


各部名稱

正面



後



RAPIDFIRE PLUS
MONO 手把



手把 D



如何操控

變速操控

手把操控期間務必保持曲柄腿轉動。


操控注意事項

變速完成後，手把會回到其初始位置。

右手手把操控


- 手把 A：從最小飛輪齒片切換至最大飛輪齒片側

飛輪齒片的切換數量取決於手把行程。若要進行一檔變速，請將手把移至位置 (1)。若要進行兩檔變速，請將手把移至位置 (2)。




(1) 一檔變速

範例：從第 3 個切換至第 4 個飛輪齒片




(2) 連續兩檔變速


範例：從第 3 個切換至第 5 個飛輪齒片




- 手把 B：從最大飛輪齒片切換至最小飛輪齒片側




範例：從第 4 個切換至第 3 個飛輪齒片



- 手把 D：從最大飛輪齒片切換至最小飛輪齒片側




範例：從第 4 個切換至第 3 個飛輪齒片




左手手把操控

- 手把 A：從最小齒盤切換至最大齒盤側



- 手把 B：從最大齒盤切換至最小齒盤側



如何操控 (RAPIDFIRE PLUS MONO 手把)


使用單一手把操控。

變速操控

手把操控期間務必保持曲柄腿轉動。


RAPIDFIRE PLUS MONO 手把操控

- 手把 C-1：從最小齒盤切換至最大齒盤



* 變速後，手把保持在 C-2 位置。

- 手把 C-2：從最大齒盤切換至最小齒盤



推手把即可變速。

* 變速後，手把回到 C-1 位置。

進口商 三司達企業股份有限公司
台中市台中工業區 37 路 39-1 號
TEL:04-23596199

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japan

請注意：規格若因持續改良而有所變更，恕不另行通知。(Taiwanese)