

电脑连接装置



在下面网站上可以找到用更多语言书写的用户手册：
<http://si.shimano.com>

重要提示

- 关于用户手册中未记载的安装、调整等请与所购买的销售商店或最近的代理店咨询。有关专业自行车技术的经销商手册，可在我们的网站 (<http://si.shimano.com>) 上获取。
- 请勿拆卸或改变该产品。

为了安全起见，请务必在仔细阅读“用户手册”的基础上正确使用。

重要安全信息

有关如何更换的信息，请咨询购买地或自行车经销商店。

警告

- 用户手册在仔细阅读后，请妥善保管。

使用上的注意

- 请不要在室外、湿度大的环境下使用。
- 使用电脑连接装置时，请勿将其放置在布满灰尘的地面上。
- 使用电脑连接装置时，请将其放置在稳固的表面（比如桌子）上。
- 请勿在电脑连接装置或其电路上部放置任何物体。
- 请不要将缆线扎捆进行使用。
- 携带电脑连接装置时，请勿握其电缆。
- 请不要对缆线施加过度的张力。
- 请勿使用电脑连接装置附带USB电缆之外的任何USB电缆。
- 可以将电脑连接装置直接连接至电脑，而不用使用中间装置（如USB集线器）。
- 请勿在电脑连接装置和电缆仍连接至自行车的情况下骑车。
- 如果两个或多个相同的零部件连接到一个连接点，它们可能无法正常操作。
- 在进行单元识别或识别完成后，请勿重新连接或断开单元。若不执行上述操作，单元可能无法正常工作。连接和断开单元时，请查看E-TUBE PROJECT用户手册中的步骤。
- PC连接线由于反复使用而使插入时的灵敏度降低。此时请更换缆线。
- 请勿洗涤或使用清洗剂擦拭电脑连接装置。
- 请勿同时将两个或多个电脑连接装置连接至同一电脑。如果连接了两个或多个电脑连接装置，它们可能无法正常工作。此外，电脑可能会发生操作错误，这将要求重启电脑。
- 电脑连接检测装置将兼容产品与电脑相连。它们不能与E-TUBE PROJECT的平板电脑或智能手机版本一起使用。

主要规格

使用温度	0°C - 40°C
保存温度	-20°C - 70°C
使用/保存湿度	10 - 95%RH/10 - 95%RH
额定电压	5V ± 5%
额定电压	2.5W
接口	USB 2.0 (Full Speed)
端口类型	PC侧：A类型
	关于电脑连接检测装置：Mini B类型 (SM-PCE1)、micro B类型 (SM-PCE02)
LED	正常动作过程中：点亮 准备：闪烁
附属件	2m长电脑连接线：2根线 (SM-PCE1)、1根线 (SM-PCE02) USB线0.5 m：1根线

可连接的PC

有关可连接的PC的信息，请查看支持网站 (<http://e-tubeproject.shimano.com>)。

特点

可以使用电脑连接装置将电脑连接至自行车（系统或单元），然后可以使用E-TUBE PROJECT来执行任务，比如单个单元和整个系统的问题诊断、固件升级* 和自定义操作。

对于SM-PCE02，您可以将[电池耗电量]添加至[错误检查]中，然后检查电池消耗量有无异常。

* E-TUBE PROJECT：电脑应用程序

* 固件：各组件内的软件

下载应用程序

您必须有E-TUBE PROJECT才能使用电脑连接装置。从支持网站 (<http://e-tubeproject.shimano.com>) 上下载E-TUBE PROJECT。

有关如何安装E-TUBE PROJECT的信息，请查看支持网站。有关如何操作电脑的相关信息，请参考E-TUBE PROJECT上的帮助手册。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池充电器	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

