



UM-3E00A-006-03

Brugervejledning

Bag frihjulnav



Brugervejledninger på andre sprog kan fås på :
<http://si.shimano.com>

VIGTIG BEMÆRKNING

- For yderligere information om montering og justering, bedes du kontakte den forretning, hvor du har købt cyklen, eller en cykelhandler i dit område. En brugervejledning fra forhandleren kan også fås på vores webside (<http://si.shimano.com>).
- Dette produkt må ikke skilles ad eller ændres på nogen måde.

Af sikkerhedsårsager skal man altid sørge for at læse brugervejledningen grundigt inden brugen og følge instruktionerne for korrekt brug.

Generelle sikkerhedsoplysninger

Når retningslinjer kræver udskiftning, kontakt forhandleren hvor du købte cyklen eller en cykelhandler.




ADVARSEL

- Tjek at hjulene er ordentligt fastgjorte, inden du kører på cyklen. Hvis quick releasegrebet ikke bruges korrekt, kan det medføre, at hjulet falder af osv. og forårsage alvorlige skader på grund af styrt.
- Opbevar brugervejledningen på et sikkert sted til senere konsultation, efter at du har læst den grundigt.




FORSIGTIG

- Du må aldrig fastgøre et hjul til stellet ved at dreje kvikudløsergrebet rundt, som vist på tegningen til højre. Hjulet bliver ikke fikseret på stellet, hvis man bare drejer grebet rundt. Husk at du kan komme alvorligt til skade, hvis hjulet går løs under kørsel, fordi navet ikke er korrekt monteret.




Bemærk

- Snør ikke med olie inde i navet. Så vil fedtet flyde ud.
- Hvis det er for let at sætte kvikudløsergrebet i LUKKE stilling, er det tegn på, at fikseringsstyrken ikke er stor nok. Sæt grebet tilbage, så det er parallelt med navet og drej igen justeringsmøtrikken med uret for at øge fikseringsstyrken. Skub derpå grebet tilbage i LUKKET stilling.



- Hvis fikseringsstyrken er sat for højt og kvikudløsergrebet ikke kan skubbes i LUKKE stilling, skal du dreje møtrikken mod uret for at reducere styrken. Du skal ikke spænde møtrikken helt op, når du gør dette. Drej den 1/8 omgang og prøv så at skubbe grebet i LUKKE stilling **for at indstille den maksimumstyrke, hvormed du kan skubbe kvikudløsergrebet i LUKKE stillingen.**





- Brug et neutralt rensmiddel til rengøring af nav. Andre rengøringsmidler kan beskadige navene. Rens ikke nogle områder, som ikke må renses efter instruktionerne.
- Rengør ikke områderne ved navet med højtryksvask. Der kan komme vand i navene, hvilket kan gå ud over funktionaliteten.
- Der er ingen garanti på produkterne for slid som opstår fra almindelig brug.
- Vi anbefaler kraftigt at bruge smøremidler og vedligeholdelsesprodukter fra SHIMANO med henblik på at opnå maksimal ydeevne.

Regelmæssige eftersyn inden der køres på cyklen

Inden du kører på cyklen, skal du kontrollere følgende. Kontakt købsstedet eller en cykelhandler, hvis der er problemer med de følgende punkter.

- Sidder hjulene fast?
- Drejer hjulene jævnt?
- Er der nogen unormale lyde?

Delenes betegnelse




Hvad er en kvikudløser?


Det er en mekanisme, som ved en enkelt og hurtig aktivering af udløsergrebet gør på- og afmonteringen af hjulet lettere.

Kvikudløserfunktion

Når udløsergrebet bringes i lukket stilling, bevæger grebets møtrik sig indad. Trykket herved fikserer hjulet til stellet og holder det sikkert på plads.



Fikseringsstyrken justeres ved at dreje på justeringsmøtrikken. Når møtrikken drejes med uret, øges styrken og når møtrikken drejes mod uret, nedsættes styrken.



Passende dimensioner til baggaflen

Sørg for kun at anvende baggaffelbredder med passende dimensioner.





Gaffeltykkelsen må ikke være mindre end 5 mm.
(Dura-Ace, 600 Ultegra: ikke mindre end 6 mm.)


Funktion

Sådan fastgøres kvikudløsernavet

- Sæt kvikudløsergrebet i ÅBNE stilling og placér hjulet, så det støder helt op mod indersiden af baggaffelen (se tegningen nedenfor).




- Åbn og luk kvikudløsergrebet med højre hånd, mens du med venstre hånd gradvist spænder justeringsmøtrikken til med uret. Fortsæt med tilspændingen af møtrikken, til du møder modstand med hånden på det sted, hvor grebet er parallelt med navet (som vist med prikkerne på tegningen til højre).




- Grib fat om baggaflen med fingrene og brug håndfladen til at lukke kvikudløsergrebet med så megen kraft som muligt. Når det er lukket, skal grebet være i den "CLOSE" stilling, der er vist på tegningen nedenfor til højre. Siden på grebet med markeringen "CLOSE" skal vende væk fra cyklen og grebet skal være parallelt med baggaflen, som vist på tegningen til venstre.

Tilspændingsmoment:
5 -7,5 Nm




Placering af kvikudløsergrebet

For sikkerhedens skyld skal kvikudløsergrebet sidde langs med cykelstellet, når det er LUKKET.



Afmontering af hjulet

Flyt kvikudløsergrebet fra LUKKE til ÅBNE stilling. Fjern dernæst hjulet.



Bemærk: Specifikationer kan blive ændret uden forudgående varsel pga. forbedringer.
(Danish)