

SPD-SL-polkimet

TÄRKEÄ TIEDOTE

- Pyydä ostopaikasta tai jälleenmyyjältä tietoja sellaisten tuotteiden asennuksesta, säädöistä ja vaihtamisesta, joita ei ole esitetty käyttöoppaassa. Jälleenmyyjän opas ammattilaisia ja kokeneita polkupyörämekaanikkoja varten on saatavana verkkosivustoltamme (<https://si.shimano.com>).

Turvallisuuden varmistamiseksi lue tämä ”käyttöopas” huolellisesti ennen käyttöä, noudata sen ohjeita ja säilytä sitä niin, että se on käytettävissä milloin tahansa.

Seuraavia ohjeita on aina noudatettava, jotta henkilövahingoilta sekä laitteen ja ympäristön fyysisiltä vaurioilta vältytään. Ohjeet on luokiteltu tuotteen väärinkäytöstä mahdollisesti aiheutuvan vaaran tai vaurion asteen mukaan.

 VAARA	Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä seuraa kuolema tai vakava loukkaantuminen.
 VAROITUS	Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata kuolema tai vakava loukkaantuminen.
 HUOMIO	Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

VAROITUS

- Älä pura tai muuta tuotetta. Tämä voi aiheuttaa sen, että tuote ei toimi oikein, ja voit yllättäen kaatua ja loukkaantua vakavasti.
- Tutustu poljinten ja klossien (kenkien) vapautus- ja lukitusmekanismeihin ennen kuin aloitat ajamisen polkimilla ja klosseilla (kengillä). SPD-SL-polkimet on suunniteltu vapautumaan vain tarvittaessa. Niitä ei ole suunniteltu vapautumaan automaattisesti, jos kaadut polkupyörällä.
- Käytä tämän tuotteen kanssa vain SPD-SL-kenkiä. Muun tyyppiset kengät eivät ehkä vapaudu polkimista tai ne voivat vapautua odottamatta.
- Käytä vain SHIMANO-klosseja ja varmista, että kiinnitysruuvit ovat tukevasti kiinni kengissä. Jos ruuveja ei ole kiristetty kunnolla, klossit eivät ehkä vapaudu.
- Ennen kuin aloitat ajamisen polkimilla ja klosseilla, kytke ensin jarrut ja aseta sitten toinen jalka maahan ja harjoittele klossin lukitsemista ja vapauttamista polkimesta molemmilla klosseilla, kunnes toimenpide onnistuu vaivattomasti.
- Aja tasaisella pinnalla, kunnes olet oppinut lukitsemaan ja vapauttamaan klossit polkimista luotettavasti.
- Säädä poljinten klossien pitovoima itsellesi sopivaksi ennen ajamista. Jos poljinten klossin pitovoima on alhainen, klossit voivat vapautua odottamatta, minkä seurauksena voit menettää tasapainosi ja kaatua. Jos poljinten klossin pitovoima on korkea, klossien vapauttaminen on vaikeampaa.
- Kun ajat hitaasti tai on todennäköistä, että joudut pysähtymään (esimerkiksi kun teet U-käännöksen, lähestyt risteystä, ajat ylämäkeen tai käännyt kulman taakse), vapauta klossit polkimista etukäteen, jotta voit asettaa jalkasi maahan nopeasti.
- Käytä kevyempää klossin pitovoimaa poljinten klossien lukitsemiseksi, kun ajat vaikeissa olosuhteissa.

- Pidä klossit ja siteet puhtaina liasta ja muista jäänteistä, jotta ne lukittuvat ja vapautuvat luotettavasti.
- Muista tarkistaa klossit säännöllisesti kulumisen varalta. Vaihda kuluneet klossit ja säädä klossin pitovoima aina ennen ajoa ja poljinten klossien vaihdon jälkeen.

Jos yllä olevia varoituksia ei noudateta, kengät eivät ehkä irtoa polkimista silloin kun pitäisi, tai ne voivat irrota odottamatta tai vahingossa, mikä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

- Heijastimien tulee olla kiinnitettyinä polkupyörään aina, kun polkupyörällä ajetaan julkisilla teillä. Heijastimia myydään erikseen useimpiin malleihin, joiden vakiovarusteisiin ei sisälly heijastimia. Saat lisätietoja sopivista heijastimista ostopaikasta tai jälleenmyyjältä.
- Älä jatka polkupyörällä ajamista, jos heijastimet ovat likaiset tai vaurioituneet. Muutoin vastaantulevan liikenteen on vaikeampi nähdä sinut.

Huomautus


- Jos polkimen toiminta ei tunnu normaalilta, suorita tarkastus uudelleen.
- Jos polkimen pyörivissä osissa ilmenee ongelmia, poljin on ehkä säädettävä. Ota yhteyttä ostopaikkaan tai jälleenmyyjään.
- Tuotteiden takuu ei kata normaalista käytöstä ja ikääntymisestä johtuvaa luontaista kulumista ja heikkenemistä.

Ennen polkupyörällä ajamista suoritettavat säännölliset tarkastukset

Ennen kuin lähdet ajamaan polkupyörällä, tarkasta seuraavat seikat. Jos huomaat ongelmia, ota yhteys ostopaikkaan tai jälleenmyyjään.

- Onko kaikki kiinnitysosat kiinnitetty tukevasti?
- Onko vällys kasvanut klossin ja polkimen väliillä kulumisesta johtuen?
- Onko klossien kytkeytymisessä ja vapautumisessa poikkeavuuksia?
- Kuuluuko mitään epänormaaleja ääniä?


Osien nimet



Klossien käyttö


■ Klossien kytkeminen

Paina klossit kiinni polkimen siteeseen alaspäin suuntautuvalla liikkeellä.



■ Klossien vapauttaminen

Nämä klossit vapautuvat vain kääntämällä kantapäätä ulospäin.




Huomautus:

Pidä toinen jalka maassa ja harjoittele klossien kytkemistä ja vapauttamista useaan otteeseen. Säädä klossin pitovoima sopivaksi, kun irrotat klosseja siteistä.

Polkimien klossien pitovoiman säätäminen

- Poljinten jousikireyttä voidaan säätää pyörittämällä säätöruuvia.
- Säätöruuvin yksi napsahdus vastaa kireyssäädön yhtä askelta. Koko kierros vastaa neljää napsahdusta.
- Säätöruuvi sijaitsee siteen takaosassa.
- Säädä jousivoima sopivaksi, kun irrotat klosseja siteistä.
- Tasaa molempien poljinten jousivoima samaksi tarkistamalla kireydenilmaisimet ja laskemalla säätöruuvien pyörähdysten lukumäärä.
- Klossin pitovoima kasvaa, kun säätöruuvia käännetään myötäpäivään, ja vähenee, kun ruuvia käännetään vastapäivään.



Älä käännä ruuvia yli sen kohdan, jossa ilmaisin osoittaa enimmäis- tai vähimmäiskireyttä.

Huomautus:

- Jotta vältetään klossin tahaton irtoaminen ja varmistetaan, että irtoaminen onnistuu tarvittaessa, varmista, että klossin pitovoima on säädetty oikein.
- Jos klosseja ei säädetä tasaisesti, kenkien lukitseminen tai vapauttaminen klosseista voi vaikeutua. Oikean ja vasemman polkimen klossin pitovoima tulee säätää yhtä suuriksi.


Klossien vaihtaminen

Klossit ovat kuluvia osia, ja ne on vaihdettava uuteen säännöllisesti. Jos klossi kulumisesta johtuen muuttuu liian tiukaksi tai löysäksi, ota välittömästi yhteyttä ostopaikkaan tai jälleenmyyjään ja vaihdata klossit uusiin.

Huomautus:

Jos klossin värillinen osa kuluu, vaihda klossi uuteen. Etuosa: vaihda klossit, kun klossien alla oleva musta kerros tulee näkyviin.

Takaosa: vaihda klossit, kun klossi kuluu kuvassa osoitettuun kohtaan A asti.



Heijastinten kiinnitys (heijastimet myydään erikseen)

Heijastinsetti ovat saatavilla lisävarusteena. Heijastinsetti vaihtelee poljinten mallin mukaan, joten ota yhteyttä ostopaikkaan tai jälleenmyyjään.