

安全の為に必ずお守りください

警告

● SPD ペダルは解除をしようと意図した場合のみ、解除されるように設計されています。転倒した際に、自然に解除される設計ではありません。意図しないときに解除すると、バランスを崩して転倒し安全上問題がある為です。

● SPD 対応シューズを使用してください。

● クリートは、シマノ純正クリート (SM-SH51/SM-SH56) を使用しシューズに確実に固定してください。

● ペダルとクリート (シューズ) の装着・解除のメカニズムを使用前に理解してください。

● ブレーキをかけ片足を地面につけて、クリートのペダルへの装着・解除を繰り返し練習し、十分に足を慣らしてから走行してください。

● 最初は平地を走行し、クリートのペダルへの装着・解除に充分慣れてください。

● ペダルのクリート固定力を、自分に最適な強さに調整してから走行してください。

● 低速走行あるいは、停車する可能性がある場合 (U ターン、交差点付近、登り坂、見通しの悪いカーブ等) は、いつでも足を地面に着けるように、事前にペダルからクリートを解除してください。

● 雨天時など、湿った地面を走行する場合は、ペダルのクリート固定力を通常より弱くしてください。

● 本来の脱着性能を維持するために、クリートおよびビンディング部に付着した泥などは取除いてください。

● クリートが摩耗していないかどうか定期的にチェックしてください。摩耗している場合はクリートを取替えて、走行前に必ずペダルのクリート固定力を調整してください。クリートを交換しないで乗り続けると、ペダルからシューズが外れなかったり、予期せずに外れたりして転倒し、重傷を負うことがあります。

● 夜間を走行する際は必ずリフレクターを取付けてください。リフレクターが損傷していたり汚れたままで乗車しないでください。自転車が確認されにくく危険です。

● 製品を取付ける時は、必ず取扱説明書等に示している指示を守ってください。またその際、シマノ純正部品の使用をお勧めします。ボルトまたはナット等が緩んだり、製品が破損すると、突然に転倒して怪我をする場合があります。

● 不明な点については自転車専門店にご相談ください。

● 取扱説明書はよくお読みになった後、大切に保管してください。

上記を厳守していただかないと、ペダルからシューズが外れなかったり、予期せずに外れたりして転倒し、重傷を負うことがあります。

使用上の注意：

● 乗車前には締結部にガタ及び緩みの無いことを確認してください。また定期的にクランクやペダルの増し締めを行ってください。

● 乗車時のペダリングに異常を感じた時は、再度点検をお願いします。

● 別売リフレクターとして、SM-PD22 (PD-M970/PD-M770/PD-M540/PD-M520 専用) および SM-PD60 (PD-M530 専用) があります。自転車専門店にお問合せください。

● 通常の使用において自然に生じた摩耗および品質の劣化は保証いたしません。

クリートの種類と使用方法

警告

ペダルおよびクリートは、取扱説明書に記載されている以外の方法で使用しないでください。クリートおよびペダルが前向きになっている場合に、クリートのペダルへの装着・解除が可能になっています。

クリートの使用方法については、下記の説明を参照してください。


<これらの指示に従わないと、重傷を負うことがあります。>

本製品にはシングルモードクリート (SM-SH51) と、マルチモードクリート (SM-SH56) があります。それぞれ特性がありますので、説明書を読み、ご自身の自転車の乗り方、ご使用になる地形、状況を考慮のうえご選択ください。

なおシングルモードクリート (SM-SH52) と、マルチモードクリート (SM-SH55) 等のクリートは、安定したステップアウト性能や十分な固定力等が得られないため使用できません。

装着方法

ペダルのビンディングに、クリートをななめうしろ方向から押し込みます。

**解除方法**

使用するクリートによって解除モードが選択できます。

● **シングルモードクリート：**
SM-SH51 (ブラック)

かかとを外側にひねった場合のみ解除できます。その他の方向には解除できません。


足をひねらないと解除できませんので、ペダルを引く方向にも力を加えることができます。

バランスを崩した状態では解除できません。従ってバランスを崩すような可能性のある場所や状況では、充分余裕のあるときに前もって解除してください。

激しくペダルをこいだときなどに、かかとを横方向にひねると予期せずに外れることがあります。調整をしたら、どの程度のかでどの程度の角度で外れるかを良く慣れるまで練習してください。予期せずに外れると転倒し、重傷を負うことがあります。

シングルモード

かかとを外側にひねった場合のみ解除できます。



ご注意：
クリートの解除を繰り返し繰り返し練習して、足を慣らすことが必要です。

● **マルチモードクリート：**
SM-SH56 (シルバー、ゴールド / 別売部品)

多方向に解除が可能です。


上方向にも解除が可能のため、ペダルを引く方向に力が加わると予期せずに外れることがあります。従ってペダルを引く方向に力をかける乗り方や、ジャンプなどでペダルから足が離れる方向に力がかかる乗り方には使用できません。

横方向以外にも解除できますが、バランスを崩した状態では解除できません。従ってバランスを崩すような可能性のある場所や状況では、充分余裕のあるときに前もって解除してください。

マルチモードクリートは特性を良く理解し正しく使っていただかないと、シングルモードに比べて予期せずに外れる可能性が高くなります。調整をしたら、各方向にどの程度のかで外れるかを良く慣れるまで練習してください。予期せずに外れると転倒し、重傷を負うことがあります。

マルチモード

多方向に解除が可能です。



ご注意：
クリートの解除を繰り返し繰り返し練習して、足を慣らすことが必要です。マルチモードの場合は、特に上方向の解除についての足の慣れが必要です。

SI-41R0G-003

PD-M970 PD-M540
PD-M770 PD-M530
PD-M520


SPD ペダル

ご使用方法

クリートの取付け

1. クリート取付け部のゴムをプライヤーなどで取除きます。

ご注意：
シューズの機種によっては、この作業が不要な場合もあります。



2. 中敷きを取外し、長穴に沿ってクリートナットをセットします。

ご注意：
シューズの機種によっては、この作業が不要な場合もあります。



3. シューズの裏側から、クリート、クリートアダプターの順にセットし、クリート取付ボルトで締付け、仮止めします。クリートは左右共通です。

クリート取付ボルト仮止めトルク：
2.5 N・m {25 kgf・cm}



前方 ←


クリートの向きは、三角部が前方向です。

クリート位置の調整

1. クリート位置は、前後 20mm、左右 5mm の範囲で調整が可能です。クリートの仮止め後、片足づつ脱着を繰り返しながら調整を行い、自分に最適なクリート位置を決定してください。

2. クリート位置の決定後、4mm アレンキーでクリート取付ボルトを確実に締付け固定します。

締付トルク：
5 ~ 6 N・m {50 ~ 60 kgf・cm}



防水シール


中敷きを取外し、防水シールを貼ってください。

ご注意：
防水シールは、この作業に必要なシマノシューズに同梱されています。




クランクの取付け

PD-M970/PD-M770/PD-M540 ペダルは 8mm アレンキーを使用し、PD-M530/PD-M520 ペダルは 15mm スパナを使用して、クランクにペダルを取付けます。右ペダルは右ネジ、左ペダルは左ネジとなっています。



PD-M970
PD-M770
PD-M540

締付トルク：
35 ~ 55 N・m {350 ~ 550 kgf・cm}



刻印に注意
R: 右ペダル
L: 左ペダル

PD-M530
PD-M520

15mm スパナ


締付トルク：
35 ~ 55 N・m {350 ~ 550 kgf・cm}

ご注意：

6mm アレンキーでは充分な締付トルクが確保できません。必ず 15mm スパナを使用してください。


ビンディングのバネ力調整

バネ力の調整は、アジャストボルトで行ないます。アジャストボルトは、各ビンディングの後部にあり、両ペダルで計 4ヶ所あります。4ヶ所のバネ力が等しくなるように、アジャスト板の位置およびアジャストボルトの段階数で確認してください。バネ力はアジャストボルト 1 回転で 4 段階に切り替わります。



PD-M970: 2.5mm アレンキー
PD-M770/PD-M540/PD-M530/PD-M520: 3mm アレンキー

アジャストボルトを時計方向に回すとバネ力が強くなり、反時計方向に回すとバネ力が弱くなります。

最強の位置**最弱の位置**

アジャスト板が最強または最弱の位置になれば、それ以上アジャストボルトを回さないでください。

ご注意：

- 不意にクリートが外れることを防ぐためにも、バネ力の調整を行ってください。
- バネ力にばらつきがあると左右表裏で脱着の感覚が違うため、クリートの脱着が難しくなる恐れがあります。バネ力は左右表裏とも、同じように調整してください。

クリートの交換

クリートは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。摩耗し解除が重く感じ始めたり、軽く感じ始めたら、早目に新しいクリートと交換してください。

軸ユニットのメンテナンス

回転部分に異常のある場合は、調整が必要です。自転車専門店にご相談ください。

※取扱説明書は以下にてご覧いただけます。
<http://techdocs.shimano.com>



製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口
☎ 0570-031961 Fax. 072-243-7847

株式会社 **シマノ**
堺市堺区老松町3丁目7番地 〒590-8577