



UM-3TK0A-008-03

Bruksanvisning

Bakre Frinav (för skivbroms)



Bruksanvisningar på andra språk finns på :
<https://si.shimano.com>

VIKTIGT MEDDELANDE

- Kontakta inköpsstället eller en distributör för information om montering, justering och byte av de produkter som inte finns i användarhandboken. En återförsäljarmanual för yrkesmekaniker finns tillgänglig på vår webbplats (<https://si.shimano.com>).

Läs av säkerhetsskäl noga igenom användarhandboken innan du använder produkten, och följ den för korrekt användning. Förvara den så att man när som helst kan hänvisa till den.


Allmän säkerhetsinformation

För mer information byte kan du kontakta inköpsstället eller en cykelhandlare.




VARNING

- Ta inte isär eller modifiera produkten. Detta kan leda till att produkten inte fungerar korrekt och att du plötsligt cyklar omkull och blir allvarligt skadad.
- **Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt före användning av cykeln. Felaktig användning av snabbkopplingshandtaget kan orsaka att hjulet faller av osv. och leda till allvarlig personskada på grund av fall.**
- Dra därför åt snabbkopplingshandtaget så hårt du kan och kontrollera att snabbkopplingshandtaget inte kommer i kontakt med bromsskivan. Om snabbkopplingshandtaget är på samma sida som bromsskivan finns det risk för att handtaget kommer i kontakt med bromsskivan. Om snabbkopplingshandtaget kommer i kontakt med bromsskivan, sluta omedelbart att använda cykeln och kontakta inköpsstället eller en distributör.




Observera

- Den här produktens garanti gäller inte för skador som uppstått till följd av felaktig användning, såsom hoppande med cykeln eller om cykeln faller, om inte sådana tekniska fel uppstår till följd av avvikande material eller tillverkningsmetoder.
- Använd ett neutralt rengöringsmedel vid rengöring av nav. Andra rengöringsmedel kan skada naven. Rengör inte områden som enligt instruktioner inte ska rengöras.
- Rengör inte naven med en högtryckstvätt. Vatten kan tränga in i naven, vilket kan försämra prestandan.
- Produkter innefattar inte garanti mot naturligt slitage och försämring som har med ålder och normalt användande att göra.
- För maximala prestanda rekommenderar vi smörjmedel och underhållsprodukter från SHIMANO.
- Använd endast smörjmedel angivet av SHIMANO i återförsäljarmanualen.
- Applicera inte någon olja på navets insida. Om du gör det kommer fett att rinna ut.
- Smörj hjulet med fett om det går trögt och är svårt att rotera.
- Om det går lätt att trycka snabbfrigöringsspaken till CLOSE-läget, betyder det att fasthållningskraften inte är tillräcklig. Återför då snabbfrigöringsspaken till det läge som är vinkelrätt mot cykelramen och vrid justeringsmuttern medurs igen för att höja fasthållningskraften. Tryck därefter tillbaka frigöringsspaken till CLOSE-läge.



- Om fasthållningskraften justeras så att den blir för kraftig och snabbfrigöringsspaken därför inte kan tryckas in till CLOSE-läget, skall du vrida justeringsmuttern moturs för att minska fasthållningskraften. När du gör detta, skall du inte lossa justeringsmuttern helt. Vrid den 1/8 varv och försök därefter att trycka spaken till CLOSE-läget, **för att ställa in den maximala fasthållningsstyrka, med vilken du kan trycka tillbaka frigöringsspaken till CLOSE-läget.**




Vanliga inspektioner före cykling

Kontrollera följande detaljer innan du börjar cykla. Om du upptäcker problem med följande detaljer, skall du kontakta affären för inköpet eller en cykelhandlare.

- Är hjulen fastsatta?
- Rotarar hjulen smidigt?
- Finns det några onormala ljud?

Delarnas namn




Vad är snabbfrigöring?


Det är en mekanism som använder en enda manöver med en snabbfrigöringsspak för navet, så att hjulet enkelt kan monteras och tas bort.

Snabbfrigöringsfunktionen

När snabbfrigöringsspaken dras till det stängda läget, flyttas spakmuttern inåt. Den kraft som därmed utvecklas, låser fast hjulet vid ramen och håller hjulet stadigt på plats.



Justera klämstyrkan genom att vrida justeringsmuttern. Att vrida muttern medurs ökar klämstyrkan och att vrida muttern moturs minskar klämstyrkan.



Passande dimensioner för bakgaffeln

Försäkra dig om att endast använda bredd för bakgaffeln med passande dimensioner.





Du kan inte använda en gaffeltjocklek som är mindre än 6 mm.
(Dura-Ace, 600 Ultegra: inte mindre än 6 mm.)


Manövrering

Så sätts snabbfrigöringsnavet fast


1. Skjut snabbfrigöringsspaken till OPEN-läget och ställ in hjulet så att det tydligt når insidan på bakgaffeln (se skissen nedan) .



2. Öppna och stäng snabbkopplingshandtaget med höger hand medan du gradvis drar åt justeringsmuttern medurs med vänster hand. När du stänger reglaget ska du fortsätta att dra åt muttern tills du känner motstånd med handen som stänger reglaget samtidigt som du höjer reglaget tills det når ett läge som är parallellt med navaxeln (i det läge som anges med streckade linjer på bilden nedan).




3. Ta tag om bakgaffeln med fingrarna och använd handflatan för att stänga snabbfrigöringsspaken med så mycket styrka som möjligt. Vid stängt läge måste snabbfrigöringsspaken vara i läge "CLOSE" som visas under i diagrammet till höger. Sidan på snabbfrigöringsspaken med skriften "CLOSE" måste vara vänd bort från cykeln, och handtaget skall vara parallellt med bakgaffeln som visas i diagrammet till vänster.




Uppmärksamma

- Försök inte att säkra hjulet till ramen genom att rotera snabbkopplingshandtaget som visas på bilden. Hjulet säkras inte på ramen och kan lossna från cykeln, vilket leder till allvarlig skada.




Placering av snabbfrigöringsspaken

För säkerhets skull skall snabbfrigöringsspaken stå längs med cykelramen, när den är i CLOSE-läget.



Borttagning av hjulet

Flytta snabbfrigöringsspaken från CLOSE-läget till OPEN-läget. Och ta sedan bort hjulet.



Observera att tekniska data i förbättringssyfte kan ändras utan föregående meddelande.
(Swedish)