

Dubbelkontrollreglage
(Skjut fram typ)



Bruksanvisningar på andra språk finns på :
<http://si.shimano.com>

VIKTIGT MEDDELANDE

- Kontakta affären för inköpet eller en cykelhandlare i närheten för ytterligare upplysningar om montering och justering. Det finns också en bruksanvisning för försäljare på vår webbsajt (<http://si.shimano.com>).
- Ta inte isär eller ändra något på denna produkt.

För säkerhets skull skall du vara noga med att läsa hela denna bruksanvisning före användning och följa anvisningarna för korrekt användning.

Allmän säkerhetsinformation

Kontakta inköpsstället för råd om återanskaffande.

VARNING

- Det är viktigt att fullständigt förstå hanteringen av din cykels bromssystem. Felaktigt användning av din cykels bromssystem kan resultera i att du tappar kontrollen eller ramlar, vilket kan leda till allvarlig skada. Eftersom varje cykel kan hanteras olika, försäkra dig om att lära den korrekta bromstekniken (innefattande bromsnivå och cykelns kontrollegenskaper) vid cykling. Detta kan göras genom att rådfråga din professionella cykelhandlare och studera cykelns ägarmanual, och genom att träna din cykling och bromsteknik.
- Om du använder frambromsen för kraftigt, kan hjulet låsas och cykeln tippa över framåt, vilket kan leda till allvarliga personskador.
- Kontrollera alltid att de främre och bakre bromsarna fungerar på rätt sätt, innan du börjar cykla.
- Den erforderliga bromssträckan blir längre vid regnväder. Minska hastigheten och bromsa tidigt samt varsamt.
- Om vägbanan är våt slirar däcken lättare. Om däcken börjar slira, kan du falla av cykeln. För att undvika detta skall du sänka hastigheten och bromsa tidigt samt varsamt.
- När du har läst igenom bruksanvisningen noggrant, skall du förvara den på lämplig plats för framtida användning.

Observera



- Vara säker på att vrida veven under driften av spaken.
- Läs användarmanualerna för framväxeln, bakväxeln och bromsar.
- Produkter innefattar inte garanti mot naturligt slitage och försämring som har med ålder och normalt användande att göra.

Vanliga inspektioner före cykling

Kontrollera följande detaljer innan du börjar cykla. Om du upptäcker problem med följande detaljer, skall du kontakta affären för inköpet eller en cykelhandlare.


- Fungerar framhjulets bromsar korrekt?
- Växlingen genomföras smidigt?
- Spakarna sitter ordentligt på handtaget?
- Lyssna om något onormalt ljud finns under drift?

Delarnas namn



Manövrering

Bromsning



Växelspak


Vara säker på att vrida veven under driften av spaken.

Observera om manövreringen


Skjut inte fram handtag A och B samtidigt.
När reglagen förs samtidigt kommer inte växlarna att skifta.
Samtliga handtag återgår till sina utgångslägen när de släpps.

Manövrering av bakväxelns handtag


- Handtag A : Växlar från ett mindre till ett större bakre drev.
Handtag A har klickstopp vid lägena 1 och 2.



- 1 : Växlar ett drev
Ex.: från 3 till 4



- 2 : Snabbväxling av två drev
Ex.: från 3 till 5




* I denna svenska bruksanvisning är ordningen på växlarna i enlighet med den engelska bruksanvisningen.

- Handtag B : Växlar från ett större till ett mindre bakre drev.
Tryck en gång på handtag B för att växla endast ett steg från ett större till ett mindre drev.




Ex.: från 4 till 3



* I denna svenska bruksanvisning är ordningen på växlarna i enlighet med den engelska bruksanvisningen.


Manövrering av framväxelns handtag

- * Illustrationen visar "trippel"-specifikationen.
Metoden är samma för "dubbel"-specifikationen.
- Handtag A : Växlar från en mindre till ett större främre kedjedrev.



För reglaget upp till stoppet och släpp därefter.
Om växelskiftningen inte fullföljs, för reglaget upp till stopp igen.

- Handtag B : Växlar från det största kedjedrevet till det mellanliggande kedjedrevet.



Trimning (oljdsförhindrande mekanism)

Om framväxeln kommer i kontakt med kedjan och gör ljud, utför följande behandlingar för att eliminera ljudet.

- * Illustrationen visar "trippel"-specifikationen.
Metoden är samma för "dubbel"-specifikationen.

Kedjans position	Trimning	Kedjans position	Trimning
	Reglagehantering		Reglagehantering
Största kedjedrevet Mindre drev	Handtag A 	Största kedjedrevet Större drev	Handtag B
Mellandrevet Mindre drev		Mellandrevet Större drev	
Minsta kedjedrevet Mindre drev		Minsta kedjedrevet Större drev	