




SPD-SL-pedalen

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Neem contact op met het verkooppunt of een distributeur voor informatie over de montage, afstelling en vervanging van de producten die niet terug te vinden zijn in de gebruikershandleiding. Een dealerhandleiding voor professionele en ervaren fietsmonteurs is verkrijgbaar op onze website (<https://si.shimano.com>).

Lees voor de veiligheid vóór gebruik deze “gebruikershandleiding” zorgvuldig door, volg deze voor correct gebruik op en bewaar de handleiding zodat u deze altijd kunt raadplegen.

De volgende instructies moeten te allen tijde worden opgevolgd om persoonlijke letsels en schade aan apparatuur en omgeving te voorkomen. De instructies zijn onderverdeeld overeenkomstig de grootte van het gevaar of de schade welke zich kan voordoen als dit product verkeerd wordt gebruikt.

 GEVAAR	Als de instructies niet in acht worden genomen, zal dit leiden tot ernstige letsels of de dood.
 WAARSCHUWING	Als de instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot ernstige letsels of de dood.
 LET OP	Als de instructies niet in acht worden genomen, kan dit leiden tot persoonlijke letsels of materiële schade aan apparatuur en omgeving.

Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING

- Demonteer of wijzig het product niet. Doet u dat wel, dan kan dat ertoe leiden dat het product niet correct werkt, en kunt u plotseling vallen en ernstige letsels oplopen.
- Alvorens met deze pedalen en schoenplaatjes (schoenen) te gaan fietsen, moet u de werking van het klikmechanisme voor de pedalen en schoenplaatjes (schoenen) begrijpen. SPD-SL-pedalen zijn erop gemaakt om alleen uit te klikken wanneer u dat wilt. Zij laten niet automatisch los wanneer u met de fiets valt.
- Gebruik bij dit product alleen SPD-SL-schoenen. Andere soorten schoenen kunnen mogelijk niet los worden geklikt of laten onverwacht los.
- Gebruik alleen SHIMANO-schoenplaatjes en let erop dat de bevestigingsschroeven stevig aan de schoenen zijn vastgedraaid. Worden de schroeven niet veilig vastgedraaid, kan dit leiden tot een val waarbij de schoenplaatjes niet uitklikken.
- Voordat u met deze pedalen en schoenplaatjes gaat fietsen, trekt u de remmen aan, plaatst u één voet op de grond en oefent u het vast- en losklikken van ieder schoenplaatje tot u dit automatisch en met een minimale inspanning kunt doen.
- Fiets eerst op een vlak wegdek tot u bedreven bent in het vast- en losklikken van de schoenplaatjes.
- Voordat u gaat fietsen, moet u de spankracht van de schoenplaatjes van de pedalen naar eigen wens afstellen. Als de spankracht van de schoenplaatjes van de pedalen laag is, kunnen de schoenplaatjes per ongeluk losraken en kunt u uw evenwicht verliezen en vallen. Als de

spankracht van de schoenplaatjes van de pedalen hoog is, kunt u de schoenplaatjes niet makkelijk losmaken.

- Bij het rijden aan lage snelheid of wanneer er een mogelijkheid bestaat dat u moet stoppen (bijvoorbeeld bij het nemen van een U-bocht, in de buurt van een kruispunt, bergop rijden of een blinde bocht nemen), neemt u vooraf uw schoenplaatjes van de pedalen zodat u altijd in staat bent om uw voeten op de grond te zetten.
- Gebruik bij slechte weersomstandigheden een lichtere spankracht van de schoenplaatjes voor het vastzetten van de schoenplaatjes op het pedaal.
- Zorg ervoor dat schoenplaatjes en bindingen schoon blijven, zodat ze goed vast en los kunnen worden gemaakt.
- Controleer de schoenplaatjes periodiek op slijtage. Als de schoenplaatjes zijn versleten, moet u ze vervangen. Pas altijd de spankracht van de schoenplaatjes aan voordat u gaat fietsen en na het vervangen van de schoenplaatjes.

Als u bovenstaande waarschuwingen niet opvolgt, is het mogelijk dat uw schoenen niet van de pedalen loskomen wanneer u dat wilt, of dat ze onverwacht loskomen. Dit kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

- Van zodra er op de openbare weg wordt gereden, moeten er altijd reflectoren op de fiets zijn gemonteerd. Reflectoren worden apart verkocht voor modellen die niet standaard met reflectoren worden uitgerust. Voor informatie over compatibele reflectoren, neemt u contact op met het verkooppunt of een distributeur.
- Stop met fietsen als de reflectoren vuil of beschadigd zijn. Tegemoetkomend verkeer kan u in dat geval minder goed zien.

Notitie


- Als de pedaalbeweging niet normaal aanvoelt, voer dan weer een inspectie uit.
- Als er problemen zijn met de draaiende onderdelen van het pedaal, moet het pedaal mogelijk worden afgesteld. Raadpleeg uw verkooppunt of een distributeur.
- De producten zijn niet gegarandeerd tegen natuurlijke slijtage en kwaliteitsverlies door normaal gebruik en veroudering.

Regelmatige inspecties voordat u gaat fietsen

Controleer de volgende punten voordat u gaat fietsen. Als er problemen worden ontdekt, raadpleeg dan uw plaats van aankoop of een distributeur.

- Zitten de bevestigingsdelen goed vast?
- Is het teveel aan speling tussen het schoenplaatje en het pedaal groter geworden ten gevolge van slijtage?
- Zijn er onregelmatigheden wanneer het schoenplaatje wordt vastgeklikt of uitgeklikt?
- Hoort u ongewone geluiden?


Namen van onderdelen



De schoenplaatjes gebruiken


■ Hoe vastklikken

Druk de schoenplaatjes in het vergrendelingsmechanisme van het pedaal, met een beweging die naar omlaag is gericht.



■ Hoe uitklikken

Deze schoenplaatjes klikken alleen uit wanneer de hiel buitenwaarts wordt gedraaid.




Notitie:

Houd één voet op de grond en oefen het vastklikken en uitklikken van de pedalen herhaaldelijk. Stel af op de optimale houdkracht van het schoenplaatje wanneer u de schoenplaatjes uit de vergrendelingsmechanismen klikt.

Afstellen van de spankracht van het schoenplaatje op het pedaal

- De veerspanning van de pedalen kan worden afgesteld door aan de stelschroef te draaien.
- Eén klik van de stelschroef wijzigt de trekspanning met één stap. Iedere omwenteling zijn er vier klikken.
- De stelschroef bevindt zich aan de achterkant van elk vergrendelingsmechanisme.
- Stel de veerkracht af op de optimale houdkracht van het schoenplaatje wanneer u de schoenplaatjes uit de vergrendelingsmechanismen klikt.
- U kunt de veerkracht voor beide pedalen gelijkstellen door de spanningsindicatoren te controleren en door het aantal omwentelingen van de stelschroeven te tellen.

- Als u de stelschroef rechtsom draait, verhoogt de spankracht van het schoenplaatje. Linksom draaien, vermindert de spankracht.



Draai de schroef niet verder dan het punt waarop de indicator de maximale of minimale trekspanning aangeeft.

Notitie:


- Om te voorkomen dat het schoenplaatje per ongeluk loskomt en dat het indien nodig kan worden losgeklikt, moet de spankracht van de schoenplaatjes correct zijn afgesteld.
- Als de schoenplaatjes niet gelijk zijn afgesteld, dan kan het voor de fietser moeilijk zijn om de schoenplaatjes vast te klikken of uit te klikken. De spankracht van de schoenplaatjes voor de linker- en rechterpedalen moet zo worden afgesteld dat ze voor beide pedalen gelijk is.

Schoenplaatjes vervangen

Schoenplaatjes slijten en moeten periodiek worden vervangen. Wanneer, ten gevolge van slijtage, het uitklikken van het schoenplaatje te vlot of te moeilijk wordt, neemt u onmiddellijk contact op met het verkooppunt of een distributeur en vervangt u de schoenplaatjes door nieuwe schoenplaatjes.

Notitie:

Als het gekleurde deel van het schoenplaatje versleten raakt, moet het plaatje worden vervangen. Voorkant: vervang de schoenplaatjes wanneer de zwarte laag onder de plaatjes te zien is. Achterkant: vervang de schoenplaatjes wanneer het schoenplaatje is afgesleten tot sectie A in de figuur.



Montage van de reflectoren (afzonderlijk verkocht)

Er zijn optionele reflectorensets verkrijgbaar. Reflectorensets verschillen naargelang het model van de pedalen. Raadpleeg een distributeur of plaats van aankoop.